



## MANUEL D'UTILISATEUR

# ORDINATEUR POUR L'AVICULTURE PL-9400(-i)



PL-9400



PL-9400-i

© Stienen BE / PL-9400-I-FR02000

-

FR

www.StienenBE.com

The quiet power behind your company

Couper toutes les tensions avant d'ouvrir l'ordinateur! L'ordinateur contient des pièces internes nues sous tension ! Ouverture réservée exclusivement aux personnes autorisées!

## AVERTISSEMENT

Lors de la conception et la fabrication, nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de ce produit. Une panne technique n'est cependant jamais à exclure. *L'utilisateur doit prévoir un système d'alarme et/ou un dispositif provisoire approprié(s) pour qu'en cas de défaillance technique de l'équipement et de l'installation correspondante, le personnel, les animaux ou les marchandises ne soient exposés à aucun danger.* 

## EN CAS DE CALAMITÉ, NOTER

- Les réglages de l'installation.
- Les circonstances dans lesquelles la calamité a eu lieu.
- Les causes éventuelles.
- Le numéro de version de logiciel.

Pour toute question, nous vous invitons à contacter notre service clientèle. Veillez à avoir toutes les données nécessaires à portée de main. Pour un traitement rapide de la panne et pour éviter les imprécisions, il est judicieux de noter d'abord la cause et les circonstances dans lesquelles la panne s'est produite avant de nous contacter.

Aucun élément de cette édition ne peut être copié et/ou publié par photocopie ou de quelque autre façon que ce soit sans l'accord préalable écrit de Stienen BE (www.StienenBE.com)

Stienen BE décline toute responsabilité quant au contenu de cette notice et exclut formellement toute garantie implicite de commerciabilité ou d'adéquation à des fins spécifiques. De plus, Stienen BE se réserve le droit de revoir ou de modifier cette notice sans être tenu d'en informer une quelconque personne ou organisation.

Stienen BE ne saurait être tenu pour responsable de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions de ce mode d'emploi.





Code alarme installation

COMMENT OPERER	5
Écran	5
Commande	5
Programmation raccourci clavier	8
NUMEROTATION DE BORNES D'ENTREE/SORTIE	8
MENU PRINCIPAL	9
Code d'accÈs	9
RÉGLAGES CLIMATISATION	10
État bÂtiment	10
TempÉrature bÂtiment	10
Réglage de température relative ou absolue	10
Groupes ventilation	11
Ventilation principale avec courbes croissance	11
Gauche/droite/façade/centre/derrière/recirculation/au-dessus et au-dessous	12
Chauffages	14
Refroidissement	15
Réglage de pression	16
Humidification	16
Réglage température	16
Alarme Thermo-différentielle	17
Compensations	17
Courbes croissance	24
Aperçu	25
Alarme	25
Alarme thermo-différentielle	26
ÉTAT BATIMENT	27
SYSTÈME D'ALIMENTS	28
Système d'aliments avec compteur(s)	28
COMPTEURS	29
Effacer tous comptours	20
	29
Andres compteurs	29
Alarma	30 30
	50
HORLOGES	31
Horloge lumière	31
Horloges de dosage	32
Courbes dosage	33
Horloge d'Ejection	33
Horloges	34
Horaires	34
Date/Heure	35
Aperçu horloges	35
Alarme	35
INFO	36
Données animales	36
ALARME	38
DERNIERES ALARMES BÂTIMENT	38
alarmes externes	38
Alarme de communication	38

39

Affichage

## L'ENTRETIEN ET LE CONTRÔLE

## **Notes d'application**

Poids animal	PL9XIAW-N-ENxxxxx
Aspiration centrale	PL9XIAW-N-ENxxxxx
Communication le données entre leçon ordinateurs pour l'aviculture	PL9XIDC-N-ENxxxxx
Système d'aliment	PL9XIFS-N-ENxxxxx
Description générale (réglage de ventilation, réglage température, chauffage, refroidissement, humidification)	PL9XIGD-N-ENxxxxx
Échangeur de chaleur	PL9XIHE-N-ENxxxxx
Chauffages	PL9XIHC-N-ENxxxxx
Tapis à fientes	PL9XIMB-N-ENxxxxx
Météo	PL9XIMC-N-ENxxxxx
Télécommande	PL9XIRC-N-ENxxxxx
Horloges	PL9XITC-N-ENxxxxx
Ventilation tunnel.	PL9XITV-N-ENxxxxx
Contrôle de la ventilation (cascade, intervalle, supplémentaire etc.)	PL9XIVC-N-ENxxxxx

xxxxx = numéro de version note d'application.

Il peut arriver de temps à autre que la version logicielle d'un module et/ou d'un appareil périphérique ne corresponde pas aux exigences du logiciel de commande. Il faut le cas échéant effectuer la mise à jour du logiciel du module et/ou de l'appareil périphérique.

## NE PAS EFFECTUER À LA LANCE À HAUTE PRESSION LE NETTOYAGE DU CAPTEUR HR, DU CAPTEUR DE CO2 OU DU VENTILATEUR DE MESURE



Avant le nettoyage de l'espace, le capteur de CO2 et le capteur HR doivent être enlevés et rangés en lieu sûr. Il faut aussi serrer le capuchon de la fiche du câble prolongateur pour empêcher la pénétration d'eau dans la fiche. Si le capteur est branché sur une prise murale, refermez le clapet de la prise jusqu'au déclic de verrouillage.

41



Touche de fonction F3 : Le point (•) dans le graphique : Appuyez de nouveau sur F3 :

représentation graphique des réglages. représente la valeur calculée. pour mettre fin à l'affichage graphique.

Toute pression de touche illumine l'écran pendant quelques minutes. Dans un bâtiment sombre, les réglages et les mesures sont ainsi bien visibles.

## ÉCRAN DEROULANT

E \_\_\_\_: possibilité de défilement si un écran comprend trop de lignes pour l'affichage en une seule fois.

▲ 🔽 : faire apparaître les réglages et/ou mesurages restants à l'aide des touches « haut » et « bas ».

## COMMANDE



Le clavier peut généralement être divisé en quatre groupes :

- 1. touches de menu
- 2. touches de fonction
- **3.** touches numériques
- 4. touches de navigation

**Attention** Appuyez sur les

clavier.

touches uniquement du bout du doigt. Des objets pointus comme

stylos, crayons ou tournevis peuvent endommager le

## **1 TOUCHES DE MENU (INFO, HORLOGES, COMPTEURS, ETC.)**

Le contrôleur climatique dispose de 6 touches menu rapides pour la sélection rapide d'une catégorie de données:



Informations sur le bien-être des animaux, le nombre d'animaux, les déchets, la consommation d'aliment etc., voir page 36.



consommation d'aliment etc., voir page 36. Horloges (horloges de commutation, réglage



Climat bâtiment, voir page 10.



Système pesée d'aliment, voir page 28 (Voir aussi « Note d'application PL94IFS-N-ENxxxxx »).

0212

Positions de compteurs (eau, aliment, proportion eau/aliment etc.), voir page 29.

d'éclairage etc.), voir page 31



Système de pesée, voir « Note d'application PL94IAW-N-ENxxxxx ».

## 2 TOUCHES FONCTION (GRAPHIQUE, ALARME, REGLAGE PRECEDENT / SUIVANT, ETC.)

# Touche fonction F1 (modifier la langue)

F1 Modifier la langue:

Maintenez la touche F1 enfoncée et sélectionnez la langue avec la touche curseur gauche ou droite.

Touche fonction F2 (état bâtiment)



## **Touche fonction F3 (graphique)**



# Placer graphique :

Lorsque le voyant de la touche de fonction s'allume, la fonction « graphique » est active. Pour désactiver la fonction « graphique » : appuyez de nouveau sur cette touche de fonction (le voyant s'éteint).

Les valeurs dans un graphique sont liées à l'écran qui a servi à composer le graphique. Le graphique est automatiquement adapté lorsque vous modifiez les données à l'écran. Lorsque les données à l'écran peuvent être affichées sous forme graphique, le symbole 🛃 apparaît dans le coin supérieur droit de la barre de menu.

## Sélection du réglage suivant / précédent

séquence régulière. Plus aucun signal d'alarme ne se déclenche.



En présence de réglages du même type, comme les groupes de ventilation (gauche, droite, recirculation, etc.), vous pouvez sélectionner à l'aide de ces touches respectivement le réglage précédent ou suivant.

#### **Touche alarme**



Touche raccourci pour l'écran d'alarme. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme principale dans ce menu.

Mettre la fonction d'alarme en marche ou à l'arrêt. Si l'alarme principale est désactivée, le voyant clignote en

État alarm	e			
Al. princ. 🕒 arrêt	marche <mark>oui</mark>	Test non 29m5ós 🗲	•	-
Code al. Réglage	Pas d'ala	arme		
Alarme bâti	ment exte	rne	0	
1 Dernières 2 Alarmes e 3 Communica	alarmes   xternes tion	bâtiment		

Il est possible de désactiver l'alarme

principale sur le PL-9400 si aucun code

d'accès n'a été instauré ou si le code

d'accès correct est saisi.

 tat alarme
 Test (test alarme)

 . princ. marche
 Test non

 . princ. marche
 Test "oui": tester le fonctionnement du relais d'alarme (sirène).

Le relais d'alarme (sirène) est alors activé pendant 10 secondes: remplir « oui» en face de **Test**.

Effacement de l'heure du test d'alarme : mettre « non » en face de Test.

## • arrêt (désactiver temporairement l'alarme)

**Désactiver "oui":** désactiver l'alarme temporairement (sirène). Les alarmes concernant le matériel ne peuvent pas être temporairement désactivées. L'alarme principale est alors désactivée pendant 30 minutes (le témoin lumineux clignote de façon irrégulière). Après 30 minutes, l'alarme principale est automatiquement réactivée. Si l'origine de l'alarme n'est pas résolue, le relais d'alarme se désactive de nouveau (alarme).

Vous pouvez effacer le temps de réglage de l'Alarme en saisissant « non » après ( ) arrêt.

N'OUBLIEZ JAMAIS DE REMETTRE UNE ALARME SUR « MARCHE » quand vous l'avez déconnectée par exemple pour résoudre une panne. Ceci pourrait en effet avoir un effet défavorable pour l'homme, l'animal, les appareils ou les biens.
 Utilisez de préférence la fonction () arrêt (désactiver temporairement l'alarme) pour résoudre une panne.

## **3 PAVÉ NUMÉRIQUE (0..9)**



nécessaire sur la touche 1 jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Vous pouvez ajouter un espace à l'aide de la touche 0.

Le pavé numérique vous permet de sélectionner un numéro d'écran ou de modifier un réglage ou un texte. À l'aide du pavé numérique 0, il est possible de choisir le menu numéro 10.

#### Saisie de texte

À l'aide du pavé numérique 2..9, il est possible de modifier le nom d'un groupe de régulation (gauche, droit, avant, arrière, etc.), une horloge ou un compteur. La longueur de texte maximale est de 15 caractères (espaces compris). Le caractère que vous saisissez apparaît dans un bloc. Appuyez plusieurs fois sur la touche chiffrée jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse. Pour ajouter un signe de ponctuation, appuyez aussi longtemps que

Appuyez une fois pour **a**, deux fois pour **b**, etc. À l'aide des touches **▶** et **◄**, vous pouvez déplacer le curseur. Par exemple dans les choix de menu, etc., le texte commence automatiquement par une majuscule.

## 4 TOUCHE DE NAVIGATION (MENU, CURSEUR, MODE))

#### Annuler

Cette touche annule les modifications ou les choix de menu.

Maintenir cette touche enfoncée permet de sélectionner le menu principal.

#### Déplacer le curseur

déplacer le curseur

maintien de la touche enfoncée : sauter au premier/dernier paramètre à l'écran.



déplacer le curseur ou modifier la valeur.

## Confirmer



Choix de menu Démarrer la modification Confirmer la modification

- Le curseur apparaît comme un rectangle noir, p. ex. 19,5°C.
- Pendant la modification, le curseur se change en un encadrement noir, par ex. **19,5°C**.

## Saisir ou effacer un point de rupture ou une période

- Appuyez sur la touche ✓ [Enter] (mode d'édition)
- Maintenez la touche de fonction **F1** enfoncée et appuyez ensuite sur :
- La touche pour saisir un point de rupture ou une période (à condition que le nombre de périodes/points de rupture ne soit pas maximal)
- La touche ▼ pour effacer un point de rupture ou une période (à condition qu'il y ait une période ou un point de rupture).

Le nombre de points de rupture/périodes est adapté automatiquement.

## **PROGRAMMATION RACCOURCI CLAVIER**



Les touches de menu ci-dessus se programment comme suit :

- Sélectionnez dans le groupe l'écran que vous souhaitez associer à cette touche.
- Maintenez la touche F1 enfoncée et appuyez sur la touche de validation. La touche de fonction est maintenant programmée. Lorsque vous appuyez sur cette touche de fonction, l'écran sélectionné apparaît.

Chacune des touches de fonction peut être programmée avec un écran du groupe correspondant.

611 Aperçu te	empératu	re bâti	iment	
Température t	oâtiment	20	∂,7°C	
Jour	Min.°C	Heure	Max.°C	Heure
aujourd'hui	19,2	6:26	20,7	15:09
samedi	18,7	6:23	19,8	15:28
vendredi	19,0	6:43	19,7	15:21
jeudi	19,2	6:39	20,1	15:17
mercredi	18,8	6:32	20,0	15:01
mardi	18,6	6:24	20,2	15:06
lundi	18,9	6:19	19,7	15:11
dimanche	18,6	6:14	20,3	15:26
			5	

#### Exemple :

Dans cet exemple, l'écran 611 « Aperçu température bâtiment » est programmé sous la touche de fonction info. Allez au menu principal et appuyez consécutivement sur les touches 6, 1 et de nouveau sur la touche 1, maintenez F1 enfoncée et appuyez sur la touche de validation. La touche de fonction est maintenant programmée.



Si vous appuyez maintenant sur la touche i, l'écran 611 s'affichera.

**Effacer la programmation de la touche de fonction :** Maintenez la touche F1 enfoncée et appuyez sur la « touche de fonction ». Dans l'exemple ci-dessus, nous effaçons la programmation de la touche **i** en appuyant en même temps sur les touches **F1** + **i**.

## NUMEROTATION DE BORNES D'ENTREE/SORTIE

Le numéro de borne d'une entrée/sortie se compose de l'adresse de module, du type d'entrée/sortie et d'un numéro d'ordre à 2 chiffres..

Type d'entrée/sortie	Lettre	Numéro d'ordre	Description
Sortie 0-10V	Α	1-99	Sortie analogique avec une plage de 0-10V ou 10-0V.
Sortie relais	В	1-99	Sortie de contact de relais ( <b>ne sont pas visés ici :</b> relais état solide, relais d'alarme, sorties d'impulsion, etc.)
Sortie numérique	С	1-99	Sortie relais statiques (SSR), sorties progressives etc. (24230VAC 500mA).
Opération manuelle	E	1-99	KL-61 module de commande manuelle destiné au nettoyage d'une seule salle.
Sortie 30-230VCA	F	1-99	Sortie analogique avec une plage de 30-230VCA ou 230-30VCA.
Sortie 2-10VCC	G	1-99	Sortie analogique avec une plage de 2-10Vdc avec recopie de position. Cela inclut par exemple les clapets avec recopie de position par exemple EGM-100CA ou EGM-250CA.
Capteur température	к	1-99	Sous cette catégorie sont repris tous les types de capteurs de température munis d'une résistance 10K NTC (N10B, BV10B, etc.)
Entrée 0-10V	L	1-99	Entrée analogique avec une plage de mesure de 0-10V. Pour le raccordement de capteurs de mesure (HR, pression, CO <sub>2</sub> , etc.)
Entrée numérique	м	1-99	Sont notamment visés ici les ventilateurs de mesure, les contacts de compteur, les compte-tours, etc.

Sur l'écran, le numéro de borne est précédé de l'adresse du module.



En cas d'utilisation d'un code d'accès, il est utile de noter celui-ci et de le conserver en lieu sûr. Sans le code d'accès, il n'est pas possible de modifier les réglages.

Dès qu'un code d'accès est actif, le réglage peut être uniquement modifié si l'on saisit le code d'accès correct.

Le code d'accès reste actif jusqu'à ce que l'écran « Aperçu » soit sélectionné. Ensuite, le code d'accès doit être saisi de nouveau si l'on souhaite modifier un réglage.

## CODE D'ACCÈS

Il est recommandé de faire instaurer un code d'accès par l'installateur pour éviter que des personnes non autorisées puissent modifier des réglages sur ordinateur pour l'aviculture. Un code d'accès est une combinaison de 4 chiffres. Il est possible d'instaurer 2 codes d'accès au maximum.

Il est possible d'instaurer un code d'accès distinct pour l'écran d'état (voir page 27).

19 État bâtiment			έτατ βâτιμεν		
État bâtiment Température bâtiment	utilisé 20,0°C	20,0°C	Mise en service	ou hor	
Courbes crois. Jour Date projet/ Nouveau projet	arr 009 / non		En service : Hors service :	L'ordi Toute tempe	
			Pour modifier l'é gauche/droite (	etat act	

## ENT

ou hors service du bâtiment L'ordinateur pour l'aviculture régule comme déterminé. Toutes les régulations, alarmes et surveillances de température sont mises hors service (tous les clapets sont fermés, toutes les horloges sont mises hors service). at actuel du bâtiment : utiliser les touchés fléchées

# **TEMPÉRATURE BÂTIMENT**

Température bâtiment: la température de consigne pour les groupes de ventilation et les chauffages (réglage de température relatif).

Pour afficher la courbe de température bâtiment, modifier les réglages ou fermer l'affichage de la courbe : appuyez sur la touche de confirmation quand le curseur est sur Courbe croiss. temp. Appuyez sur la touche d'annulation pour retourner à l'écran précédent. A la fermeture de l'affichage de courbe, le texte « courbe de croissance » est remplacé par le texte standard et les réglages de courbe concernés ne peuvent plus être consultés par le biais de cet écran ((la courbe est hors service).

Régulation	Réglage relatif	Réglage absolu		
Ventilation principale	<b>Toujours relative</b> par rapport à la température bâtiment.	mention inutile		
Ventilation supplémentaire	<b>Toujours relative</b> par rapport à la température bâtiment.	mention inutile		
Groupes ventilation	<b>Toujours relative</b> par rapport à la température bâtiment.	mention inutile		
Chauffage 16	<b>Toujours relative</b> par rapport à la température bâtiment.	mention inutile		
Chauffage central 1 et 2	<b>Toujours relative</b> par rapport à la température bâtiment.	mention inutile		
Refroidissement	Si la température réglée est entre -9,9 °C et +9,9 °C, le réglage est alors relatif par rapport à la température bâtiment.	Si une température de 10,0 °C ou plus est réglée, il s'agit alors d'un réglage absolu.		
Température 1 et 2	mention inutile	Il s'agit toujours de <b>réglages de température absolus</b> .		
Ventilation principale	Si la température réglée est entre -9,9 °C et +9,9 °C, le réglage est alors relatif par rapport à la température bâtiment.	Si une température de 10,0 °C ou plus est réglée, il s'agit alors d'un réglage absolu.		
Ventilation supplémentaire	Vous pouvez indiquer à votre installateur si la régulation de température 1 et/ou régulation de température 2 sont des réglages relatifs ou absolus.			

## **REGLAGE DE TEMPERATURE RELATIVE OU ABSOLUE**

- **Relatif** : La régulation de température se fait avec une température différentielle par rapport à la température bâtiment introduite en consigne. La régulation de la température suit la température bâtiment programmée. Si vous programmez par ex. une température différentielle de 5,0 °C et une température bâtiment de 20,0 °C, la régulation se fera sur 20,0 °C+5,0 °C = 25,0 °C. Si vous modifiez la température bâtiment sur 18,0 °C, la régulation se fera sur 18,0 °C+5,0 °C = 23,0 °C.
- Absolu : La régulation de température se fait avec des réglages absolus, c'est-à-dire que si vous réglez la température sur 5,0 °C, la sortie règle aussi sur 5,0 °C. La régulation de température a lieu indépendamment de la température bâtiment programmée.

## **GROUPES VENTILATION**

Le nombre d'options au menu « Groupes ventilation » varie en fonction du type et du nombre de groupes de ventilation.

Remarque : les textes affichés au sujet des groupes de ventilation peuvent différer des textes dans ce manuel (les textes ont pu être modifiés par l'installateur, à l'exception de ceux du groupe de ventilation principal).

#### **CAPACITE DE VENTILATION**

Affichage de la capacité totale de ventilation calculée et de la capacité de ventilation par animal en m<sup>3</sup>/h. La capacité de ventilation de la ventilation de secours, la ventilation du tapis à fientes (ventilation d'extraction) et la capacité totale du groupe de ventilation principale (capacité du 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup> ventilateur et réglage en étapes), constituent ensemble la capacité totale de ventilation du bâtiment.

#### **VENTILATION PRINCIPALE**

C'est le groupe qui régule la « ventilation principale » dans le bâtiment. En raison des compensations, la valeur calculée peut différer de la valeur réglée.

#### **REGLAGE TEMPERATURE**

La température de régulation de la ventilation principale. Derrière le réglage de température, est indiquée la température calculée selon laquelle le groupe de ventilation régule.

#### LARGEUR BANDE

La largeur bande détermine la « sensibilité » du ventilateur pour un changement de température. Plus la largeur bande est petite, plus le ventilateur réagit brutalement à un changement de température. D'importantes fluctuations dans la ventilation ne sont pas favorables au climat du bâtiment. Une largeur bande de 4 à 7 °C, suivant la température extérieure, est dès lors à recommander (voir aussi compensation de largeur bande automatique en page 18).

#### **VENTILATION MINIMALE / MAXIMALE**

Si une compensation ou un taux d'occupation a été installé, la ventilation minimum et/ou maximum est adaptée au nombre d'animaux dans la section. En outre, les ventilations minimum et maximum peuvent être influencées par la HR, le CO<sub>2</sub> ou la pression.

#### **TEMPERATURE ACTUELLE**

Sur cette ligne s'affiche la température bâtiment moyenne actuelle.

#### **VENTILATION ACTUELLE**

Si la ventilation principale est réglée au moyen d'un ventilateur de mesure, la ventilation mesurée figure après la ventilation calculée. Si le bâtiment n'a pas de ventilateur de mesure ou si le ventilateur de mesure est défectueux, la ventilation calculée est égale à la ventilation « mesurée ».

La ventilation actuelle est calculée à l'aide de la largeur de bande et des réglages de ventilation minimum et maximum.

#### CAPACITE

Indique la ventilation principale calculée exprimée en m<sup>3</sup>/h (totale et par animal).

## **VENTILATION PRINCIPALE AVEC COURBES CROISSANCE**



Le texte « Courbe croissance » est destiné aux réglages du climat qui sont calculés selon une courbe. Pour ne pas toujours devoir adapter les réglages de courbe au comportement des animaux, par exemple lorsque les animaux sont malades, vous pouvez augmenter ou diminuer les réglages de la courbe calculée en modifiant la valeur dans la première colonne (+0.0 °C/+00 %).

#### Courbe croiss. temp. : Courbe croiss. minimum:

vous permet d'augmenter ou de diminuer la température de bâtiment calculée. vous permet d'augmenter ou de diminuer la ventilation principale minimale calculée.

#### Courbe croiss. maximum:

vous permet d'augmenter ou de diminuer la ventilation principale maximale calculée.

Lorsque le curseur se trouve sur **Courbe croiss. temp.**, **Courbe croiss. minimum** ou **Courbe croiss. Maximum** et que vous appuyez sur la touche de validation, vous faites apparaître la courbe des réglages concernés. Vous pouvez éventuellement modifier les réglages de courbe ou désactiver la courbe. Appuyez sur la touche d'annulation pour revenir à l'écran précédent. Si vous avez désactivé la courbe, le texte de courbe de croissance est remplacé par le texte standard et vous ne pouvez plus régler la courbe en question en appelant cet écran (la courbe est hors service).

## **DEBUT VENTILATEUR 2 / 3**

Si la ventilation principale est constituée de plusieurs régulations de ventilation, vous devez introduire derrière « Début ventilateur 2 » et/ou « Début ventilateur 3 » le pourcentage auquel la 2<sup>e</sup> / 3<sup>e</sup> régulation de ventilation doit être activée (pourcentage de mise en service par rapport à la capacité totale du groupe de ventilation régulé).

Derrière « Étape ventilation principale » est mentionné le nombre de régulations de ventilation actuellement en service ( $\mathbf{1} = 1$  re régulation de ventilation,  $\mathbf{2} = 1^{e}$  et  $2^{e}$  régulation de ventilation,  $\mathbf{3} = 1^{e}$ ,  $2^{e}$  et  $3^{e}$  régulation de ventilation)

Derrière « Étape réglage en étapes » est mentionnée l'étape du réglage en étapes actuellement en cours.

Si la capacité du groupe de ventilation réglée est inférieure (par rapport à la capacité totale) au pourcentage déterminé derrière « Ventilation minimale », le groupe régulé est toujours totalement activé.

#### **CLAPET AQC**

Il est uniquement possible d'instaurer une caractéristique de réglage avec un clapet AQC **sans** ventilateur de mesure. En présence d'un ventilateur de mesure dans le groupe de ventilation réglé, le choix de menu « 2 clapet AQC » n'apparaît pas à l'écran.



Le clapet AQC sans ventilateur de mesure régule en fonction de la ventilation principale *calculée* (sortie ventilateur principal).

## GAUCHE/DROITE/FAÇADE/CENTRE/DERRIERE/RECIRCULATION/AU-DESSUS ET AU-DESSOUS



Les groupes de ventilation

« Gauche/Droite/Façade/Centre/Derrière/Recirculation /Au-dessus et Au-dessous » sont identiques, en ce qui concerne les réglages, et sont tous réglés de façon correspondante.

Un groupe de ventilation ne peut comprendre que maximum 3 régulations (clapets) séparées. Le réglage de température, la largeur de bande et la ventilation minimum et maximum s'appliquent alors aux trois régulations (1, 2 et 3).

#### **TEMPERATURE AJUSTEE**

Affichage de la température calculée de consigne pour le groupe de ventilation. Ce réglage est toujours relatif par rapport à la « température bâtiment ».

#### LARGEUR BANDE

La largeur bande détermine la sensibilité de la régulation. Si la largeur bande est trop petite, l'ordinateur réagit plus brutalement à une augmentation/diminution de température. Ce n'est pas favorable au climat du bâtiment. Trop de fluctuations surviennent alors dans la ventilation. Une largeur bande de 4 à 7 °C, suivant la température extérieure, est dès lors à recommander (voir aussi compensation de largeur bande automatique en page 18).

#### **POSITION DE CLAPET MINIMALE / MAXIMALE**

La position de clapet minimale / maximale peut être réglée ici.

#### **TEMPERATURE ACTUELLE**

Cette ligne indique la température actuelle à laquelle le groupe de ventilation régule.

#### **OUVERTURE DE CLAPET CALCULEE**

- Réglage en fonction de la température. L'ouverture actuelle de clapet est calculée en fonction de la température mesurée, la largeur bande, l'ouverture minimale et maximale de clapet.
- Réglage en fonction de la ventilation. L'ouverture actuelle de clapet est calculée en fonction de la ventilation principale et de l'ouverture minimale et maximale de clapet.
- Réglage en fonction de la différence de pression. Lorsque le groupe de ventilation régule en fonction de la différence de pression réglée et que la régulation de pression est activée (voir page 16), la régulation essayera de maintenir la différence de pression dans le bâtiment aussi constante que possible.

#### Caractéristiques régulation de pression :

- Le réglage de la pression est automatiquement adapté à la température extérieure.
- Les éventuelles différences de température dans le bâtiment sont prises en compte dans la détermination de chaque position de clapet.
- En cas d'alarme de ventilation sur le système de ventilation principal, le réglage de pression est immédiatement coupé (sans retard).
- En cas d'alarme de pression, le réglage de pression est coupé avec retard (temps de retard = 5x temps d'intégration).

## LA POSITION DE CLAPET ACTUELLE

Cette ligne indique la position de clapet actuelle du groupe de ventilation.

#### **REGLAGE DU CLAPET EN FONCTION DE LA VENTILATION**



**Minimum en ventilation** En dessous de ce pourcentage de la ventilation principale, le clapet restera dans la position minimum programmée en consigne. Lorsque ce pourcentage est dépassé, le clapet s'ouvrira plus.

**Maximum en** Au-dessus de ce pourcentage de la ventilation principale, le clapet s'ouvrira jusqu'à la position maximum programmée en consigne.

## **CHAUFFAGES**

12 Chauffages		121 Chauffage 1	
1       Chauffage 1         2       Chauffage 2         3       Chauffage 3         4       Chauffage 4         5       Chauffage 5         6       Chauffage 6         7	20,7°C -0% 20,0°C arr 20,0°C arr 20,1°C -0% 20,1°C arr 20,0°C arr	Chauffage 1 Réglage température Largeur bande Chauffage minimum Chauffage maximum Température actuelle Chauffage actuel	mar -01,0°C 19,0°C 2,0°C 000% 100% 20,7°C arr -0%
			44 >>

#### **CHAUFFAGE REGULE**



#### Chauffage

Vous pouvez mettre le chauffage en service ou hors service.

#### Réglage température

Relatif à la température bâtiment : un réglage inférieur à 10,0°C, voir page.10 Réglage absolu de température : réglage à 10,0°C ou plus.

#### **Courbe de croissance**

Pour afficher la courbe de température bâtiment, modifier les réglages ou fermer l'affichage de la courbe : appuyez sur la **touche de confirmation** quand le curseur est sur Courbe croiss. temp. Appuyez sur la touche d'annulation pour retourner à l'écran précédent. A la fermeture de l'affichage de courbe, le texte « courbe de croissance » est remplacé par le texte standard et les réglages de courbe concernés ne peuvent plus être consultés par le biais de cet écran (la courbe est hors service).

#### LARGEUR BANDE

La largeur bande détermine la 'sensibilité' du chauffage aux changements de température. Dans la largeur bande, le chauffage est réglé de minimum à maximum. Si la largeur bande est trop petite, le chauffage réagit très rapidement à un changement de température. Le chauffage activé présente une hystérésis de commutation fixe, déterminé par l'installateur.

#### Chauffage minimum / maximum

Délimiter le réglage minimum ou maximum (force de chauffe) d'un chauffage régulé.

#### **TEMPERATURE ACTUELLE**

4 capteurs de température au maximum peuvent être attribués par l'installateur à une régulation de chauffage. La température actuelle est la moyenne de ces capteurs de température.

#### **CHAUFFAGE ACTUEL**

Outre le statut actuel du chauffage, cette ligne indique aussi respectivement la position actuelle calculée et la puissance de bande du chauffage réglé. Lorsque –0 % est calculé pour le chauffage actuel (ou lorsque le bâtiment est hors service), la tension d'arrêt est envoyée vers l'extérieur (si « Chauffage minimum » n'est pas activé) et non pas la tension minimale déterminée. Cependant, si « Chauffage minimum » est activé, c'est toujours la tension minimale déterminée qui est envoyée (si le bâtiment est en service).

La position actuelle et respectivement la puissance de bande actuelle ne s'affichent que pour un chauffage réglé.

#### **CHAUFFAGE COMMUTE (ARRET / MARCHE)**

122 Chauffage 2			1221 Heures de	e service Chauffa	age 2 🖳
Chauffage 2 Réglage température	mar -01.0°C	19_0°C	aujourd'hui samedi	0:00 0:00	
	0110 0	,0 0	vendredi jeudi	0:00 0:00	
			mercredi mardi	0:00	
Température actuelle Chauffage actuel	20,0°C arr		lundi	0:00	
			Total	0 0-00	heures
1 Heures de service			Effacer heures	5 de service <mark>non</mark>	
		<b>{</b>			44 PP

Affichage des heures de service du chauffage pour un chauffage à commutation marche/arrêt (non modulant). Afficher :

- heures de service d'aujourd'hui.
- heures de service des 7 derniers jours.
- nombre total d'heures de service..

Pour effacer les heures de service : Remplissez « oui » en face de « Effacer heures de service » .

## REFROIDISSEMENT

131 Refroidissem. 1		- 1311	1311 Trempage Refroidissem. 1			1312 Réduction Refroidi	ssem. 1	
Refroidissem. 1 Réglage température	<mark>mar</mark> +30,0°C 30,0	C Trem Débu Fin Péri	npage It .ode marche	<mark>arr</mark> 08 : 00 20 : 00 00 : 00		Début réduction Réduction a Température extérieure	-02,0°C -06,0°C	28,0°C 24,0°C 20,0°C
HR maximum HR actuelle Température actuelle Refroidissement actuel 1 Trempage 2 Ré 3 Heures de service	100% 86% 22,8°C arr duction	Péri État	ode arrêt : actuel	00:00 arr		KEUUCLIUN	nax.	100%
	•	•						<b>44 bb</b>

## **REFROIDISSEMENT COMMUTE (ARRET / MARCHE)**

Les heures de service de la réfrigération peuvent être affichées si la réfrigération est à commutation marche / arrêt (non-modulante).

#### HR MAXIMUM

La régulation HR met le refroidissement à l'arrêt en prévention d'une humidité de l'air trop élevée par suite du refroidissement.

#### TREMPAGE

Cette option existe uniquement avec le refroidissement 1 (le cas échéant) et peut uniquement être activée quand le bâtiment est **hors service**. Lors de la modification de l'état actuel du bâtiment, « Trempage » est mis sur « arrêt » afin de prévenir que le trempage ne démarre tout de suite après la mise hors service du bâtiment.

## Réduction

Limitation du refroidissement actuel, en prévention de l'aspiration de beaucoup d'air froid dans le bâtiment en cas de température extérieure basse et de température bâtiment relativement élevée (supérieure à la température bâtiment de consigne) :

- Pour instaurer une plage de température dans laquelle la réduction doit être active : en face de « Début réduction » et « Réduction à » saisissez une différence de température (par rapport au « Réglage température » refroidissement).
- Affichage de la température extérieure actuelle.
- Pour régler la réduction (relative) maximum : saisissez le pourcentage en face de « Réduction max. ».

## **HEURES DE SERVICE**

1313 Heures de service Refroidissem. 1	
aujourd'hui 0:00	ŀ
mardi 0:00	r
lundi 0:00	4
dimanche 0:00	Ĺ
samedi 0:00	•
vendredi 0:00	٠
jeudi 0:00	•
mercredi 0:00	
Total Ø heures	
Effacer heures de service <mark>non</mark>	F
	e

Affichage des heures de service du refroidissement pour un refroidissement à commutation marche / arrêt (non modulant). Afficher : heures de service d'aujourd'hui.

- heures de service des 7 derniers jours.
- nombre total d'heures de service.

Pour effacer les heures de service du refroidissement : remplissez « oui » en face de « Effacer heures de service ».

## **AUTRES REGLAGES**

14 Autres réglages
1 Réglage de pression
2 Humidification
3 Température 1
4 Température 2
5 Température 3
6 Température 4
7
8 Surveillance temp.

## **REGLAGE DE PRESSION**

141 Réglage de pression		
Réglage de pression Réglage pression	mar Ø15Pa	15Pa
Pression actuelle État actuel	15Pa mar	
Ouverture clapet calc.	000 <mark>%</mark>	

Réglage des clapets sur base d'une sous-pression instituée à l'avance pour garantir un courant optimal d'air entrant.

Déterminer la « Pression calculée de ventilation » à partir de la pression réglée et mesurée. Les clapets assurant la régulation de la pression sont ajustés toutes les 2 minutes. Pour mettre les clapets plus rapidement dans la position souhaitée, modifiez la « Pression calculée de ventilation ».

#### ENTREE EXTERNE

Il est possible de connecter les volets de sortie à l'entrée externe, par exemple. L'ouverture des trappes de sortie fait entrer beaucoup d'air froid dans le bâtiment. Cela provoque une forte baisse de température dans le bâtiment, principalement près du sol. Si le réglage de pression n'était pas mis hors service, la vitesse de l'air et la différence de température dans le bâtiment augmenteraient énormément, entraînant une sensation de courant d'air chez les animaux. C'est pour cette raison que le réglage de pression est mis hors service dès que les trappes de sortie sont ouvertes. Les clapets d'admission d'air, qui se règlent normalement en fonction de la pression, se règlent alors en fonction de la température.

## HUMIDIFICATION



Si « Refroidissement 1 » et « Humidification » ont été affectés à la même sortie, la sortie est activée dès qu'une des deux régulations est active.

Mise en marche / à l'arrêt de la régulation d'humidité et réglage du pourcentage d'humidité relative en-dessous duquel la régulation doit être active.

## **REGLAGE TEMPERATURE**

143 Température 1		<u>-</u>	145 Température 3		<u>Ľ</u>
Chauffage Réglage température Largeur bande Chauffage minimum Chauffage maximum	<mark>mai'</mark> +20,0°C 08,0°C 000% 100%	+20,0°C	Refroidissement Réglage température	<mark>mar</mark> +20,0°C	+20,0°C
Température actuelle Chauffage actuel	22,8°C arr	-0%	Température actuelle Refroidissement actuel	20,0°C mar	
		<b>{</b>			<b>44P</b>

La régulation de la température peut être réglée comme chauffage ou comme refroidissement.

Suivant le type de sortie, il s'agit d'une régulation réglée ou commutée.

#### **REGLAGE TEMPERATURE COMME CHAUFFAGE**

Lorsqu'il est mis sur chauffage, le réglage de la température est réglé de la même façon qu'un chauffage, voir page 17, à l'exception du chauffage minimum. Le chauffage minimum peut être réglé séparément ici.

#### **REGLAGE TEMPERATURE COMME REFROIDISSEMENT**

Lorsqu'il est mis sur refroidissement, le réglage de la température est réglé de la même façon que le refroidissement, voir page 15.

La température ajuster, voir page 10.

## ALARME THERMO-DIFFERENTIELLE (surveillance temp.)



La surveillance de la température est instituée par votre installateur (8 capteurs au maximum). Pour chaque capteur, la valeur mesurée actuelle est comparée à celle d'une minute avant. Si la valeur mesurée se situe dans les limites, la valeur mesurée précédente est égalisée avec la valeur actuelle et un nouveau mesurage démarre.

Raisons du déclenchement d'alarme :

- Si l'augmentation de température au cours de la minute écoulée est supérieure ou égale à la valeur limite relative réglée.
- Si la température mesurée par le capteur est supérieure à la limite absolue.

L'alarme thermodifférentielle intervient uniquement en *cas de différence positive.* 

## **COMPENSATIONS**



#### **REGLAGE DE NUIT**

Créer une différence jour-nuit naturelle, en réglant la température de nuit quelques degrés plus bas que celle de jour.

- Instituer réglage actif période de nuit.
- Réglage du nombre de degrés d'augmentation / baisse obligatoire de la température du bâtiment pendant cette période.
- Réglage du pourcentage d'augmentation / baisse obligatoire de la ventilation minimum pendant cette période.

Attention ! La compensation du minimum est un pourcentage de la ventilation minimum.

111 Vent. principal		FI	151 Réglage de nuit		Température bâtiment de nuit :
Réglage température Largeur bande Ventilation minimum Ventilation maximum	<mark>+00,0</mark> °C 06,0°C 010,0% 100,0%	22,0°C 6,0°C 5,3% 50,0%	Température bâtiment Ventilation minimum État actuel	<mark>-1,0</mark> °C -010% mar	20,0 °C -1,0 = 19,0 °C Ventilation minimum de nuit : - 20 % de 10 % = -2 % => 10 %- 2 % = 8 %

#### TEMPERATURE

Activation de la compensation de température pour prévenir les baisses de température rapides (qui se produisent principalement au printemps et en automne) et limiter la température de bâtiment corrigée par le régulateur.

« Réduction compensation température » :

détermine la vitesse à laquelle la température bâtiment corrigée est remise à la température bâtiment de consigne en cas de baisse de température.

Mise à l'arrêt de la compensation de température : mettre compensation température maximum sur 0,0°C

	-	
Exemple :	Réglage température bâtiment	20,0°C
	Compensation température maximum	3,0°C
	Réduction compensation température	0,2ºC/h
	Largeur bande	4,0°C
	Température bâtiment mesurée	28,1°C
	Réglage corrigé température bâtiment	23,0°C



Excès de température =Température de bâtiment mesurée -(température de bâtiment réglée + largeur bande) =28,1 °C - (20 °C + 4,0 °C) = 4,1 °C

La correction de température ne peut cependant jamais dépasser la compensation de température maximale. Dans l'exemple ci-dessus donc jamais plus de 3,0 °C (maximum réglé) plutôt que 4,1 °C (dépassement calculé). Le réglage de la température corrigée est égal à : température de bâtiment réglée + correction de température = 20,0 °C + 3,0 °C = 23,0 °C.

Dans cet exemple, la durée pendant laquelle la temp. bâtiment est ramenée à la température réglée est de : Compensation de température max. / compensation max. par heure = 3,0 °C / (0,2 °C/heure) = 15 heures.

#### VENTILATION

Réglage de la ventilation optimale sur la base du taux d'occupation. Le taux d'occupation est calculé à l'aide du nombre maximum et du nombre actuel d'animaux dans le bâtiment.

#### **COMPENSATION LARGEUR BANDE**

Si l'installation comprend un capteur de température extérieure, la largeur bande de la ventilation principale et/ou les clapets d'admission peuvent être adaptés automatiquement aux fluctuations de la température extérieure.

Réglage correction de largeur de bande :

- augmenter la largeur de bande en cas de température extérieure basse.
- diminuer la largeur de bande en cas de température extérieure élevée.



Ce réglage permet d'adapter la largeur bande à la température extérieure qui règne.

#### Exemple de compensation de largeur bande :

Largeur bande

Compensation température -2,5 %/°C Compensation de largeur bande à partir de température extérieure :

Pour une température extérieure de 20,0 °C, la largeur bande est de 4,0 °C. Si la température extérieure diminue jusqu'à 10,0 °C, la largeur bande est augmentée de 1,0 °C.

4,0 °C

20 °C

 $\Delta T$  = Température extérieure actuelle – compensation de largeur bande à partir de température extérieure = 10,0 °C-20,0 °C=-10,0 °C

Adaptation de largeur bande = (( $\Delta T *$  Compensation largeur bande) \* Largeur bande) / 100 % Adaptation de largeur bande = ((-10,0 °C \* -2,5 %/°C) \* 4,0 °C) / 100 % = 1,0 °C La nouvelle largeur bande est donc de :  $4,0 \circ C + 1,0 \circ C = 5,0 \circ C$ 

Si par contre la température extérieure augmente jusqu'à par ex. 30,0 °C, la largeur bande diminuera alors de 1,0 °C et passera de 4,0 °C à 3,0 °C.

La largeur bande ne peut cependant jamais être supérieure à 20,0 °C et inférieure à 1,0 °C.

## **COMPENSATION VENTILATION MINIMALE**

Adaptation automatique de la ventilation minimum à la température extérieure actuelle.

- température extérieure basse > ventilation minimum plus basse
- température extérieure élevée > ventilation minimum plus élevée



Réglage ventilation minimale	20,0 %
Compensation ventilation minimale	1,0 %/°C
Dès température extérieure	15,0 °C
Température extérieure actuelle	5,0 °C
(5,0 °C-15,0 °C)*1,0 %/°C*20,0 %/100 %=-2	%
Ventilation minimale calculée (20,0-2,0)	18,0 %
Température extérieure actuelle	30,0 °C
(30,0 °C-15,0 °C)*1,0 %/°C*20,0 %/100 %=+	·3 %
Ventilation minimale calculée (20,0+3,0)	23,0 %



′°C

La compensation de la ventilation minimale s'applique à tous les aroupes de ventilation.

## **COMPENSATION REDUCTION**

Avec un échangeur de chaleur, le pourcentage auquel la réduction a lieu peut être adapté automatiquement à la température extérieure actuelle. Plus la différence entre la température extérieure et la température bâtiment est petite, plus la correction de la réduction est grande. Fxemple

		Excilip
Vent. principale :	Réglage température	20,0°C
	Largeur bande	4,0°C
	Température actuelle	21,6°C
Température extérieure :	Température extérieure actuelle	18,3°C
Éch. de chaleur :	Compensation réduction	-10,0%
	ΔT (valeur fixe)	-5,0°C
	Début réduction	75,0%

**Correction** « réduction » = (début réduction x ((Température extérieure actuelle- (réglage température+  $\Delta$ T)) x compensation de réduction).

« Début réduction » corrigé = Début réduction + correction réduction **Dès** = (Largeur bande \* « Début réduction » corrigé)/100 %

	Exemple		
Correction « réduction »	(75 % x ((18,3 °C - (20,0 °C-5,0 °C)) x ·	-10 %/°C) / 100 %= <b>-24,75 %</b>	
« Début réduction » corrigé	75 % + ( <b>-24,75</b> )% = 50,25 %	50,3 %	
Dès	(4,0 °C * 50,3 %)/100 % = 2,01 °C	2,0 °C	

#### **REGLAGE DE PRESSION**

154 Compensation réglage de pression	154 Compensation réglage d	e pression	
Compensation pression -0,2Pa/°C	Compensation pression	<mark>-0,2</mark> Pa/°C	<ul> <li>Adaptation automatique de la dépression à la température extérieure actuelle.</li> <li>basse température extérieure - &gt; dépression plus élevée</li> <li>température extérieure élevée - &gt; dépression basse (l'air froid est plus lourd que l'air chaud).</li> </ul>
Dès temp. extérieure 20,0°C	Dès temp. extérieure	+00,0°C	
Pression mini 005Pa	Pression mini	005Pa	
Pression maxi 030Pa	Pression maxi	030Pa	

#### Réglage absolu

Réglage relatif

#### Absolu

Le réglage à partir duquel la pression est compensée est une température fixe préréglée.

#### Relatif

Le réglage à partir duquel la température est compensée augmente / diminue en même temps que la température bâtiment.

« Dès température extérieure » = différence de température par rapport à la température bâtiment.



La pression calculée est limitée par la pression minimum et maximum réglée.

#### HR

La ventilation / position de clapet et la température bâtiment peuvent être réglées sur la base de l'humidité relative de l'air. Humidité absolue de l'air = la quantité absolue de vapeur d'eau par mètre cube d'air.

L'air froid peut contenir moins de vapeur d'eau que l'air chaud. À 10°C, l'air peut contenir environ 9,8 g/m<sup>3</sup> et à 20°C, l'air peut contenir environ 18,6 g/m<sup>3</sup>.

#### Exemple :

Humidité relative de l'air = 70% L'air à une température de 10°C contient environ 6,9 g/m<sup>3</sup> (0,7\*9,8), L'air à une température de 20°C contient environ 13,0 g/m<sup>3</sup> (0,7\*18,6).

## Compensation de l'humidité relative de l'air sans humidité relative de l'air extérieur

La compensation de l'humidité relative influe uniquement sur la ventilation / position de clapet : il y aura davantage de ventilation si la valeur mesurée se situe au-dessus de la valeur réglée de « compensation dès ».

155 Compensation HR			1551 Compensation HR fac	teur		
Compensation HR HR actuelle	065% 70%	65% 13,0g/m³	Compensation HR facteur Vent. principal Gauche Droite Façade Centre Derrière Tunnel Au-dessus Au-dessous	Max. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	100,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%	La correction maximum est limitée par le maximum réglé (Max.). Compensation = (HR actuelle – compensation HR dés) * Facteur.
1 Groupes ventilation					<u>t</u>	-Compensation ventilation

Facteur 0,0 = 1 a compensation HR n'a aucune influence sur la ventilation Facteur 9,9 = 1 a compensation HR a une influence maximum sur la ventilation

Compensation	Compensation ventilation/position clapet
Absolu:	Compensation = (HR actuelle – compensation HR dès) * facteur de la compensation HR
Relatif	Compensation = (HR actuelle – compensation HR dès) * facteur de la compensation HR * (ventilation calculée / 100)

Exemple :	Absolu	Relatif
Température extérieure :	10,0°C	
Température bâtiment :	20,0°C	
Compensation température :	(75%-70%)*0,2°C/% = 1,0°C	
Température bâtiment corrigée :	20,0°C+1,0°C=21,0°C	
Compensation HR dés :	65%	65%
HR actuelle (bâtiment):	70%	70%
Compensation HR facteur :	1,0	1,0
Compensation calculée :	(70-65)*1,0 = <b>5,0%</b>	(70-65)*1,0 = <b>5,0%</b>
Ventilation calculée :	55%	55%
Ventilation compensée :	55% + 5% = <b>60,0</b> %	55%+ (5*55)/100 = <b>57,75</b> % (55,8% sur l'affichage)

## **Compensation HR par HR air extérieur**

- Il est maintenant tenu compte de l'humidité absolue de l'air.
- Si l'humidité de l'air dans le bâtiment dépasse une valeur seuil, la température bâtiment est corrigée à la hausse ; les réglages des chauffages sont augmentés, ce qui fait qu'ils peuvent se mettre en marche.

## HR absolue de l'air extérieur plus basse que l'HR de l'étable

Si l'HR de l'air extérieur est basse, l'humidité dans le bâtiment peut être évacuée en augmentant la ventilation.

155 Compensation HR		1551 Compensation HR fa	cteur	
Compensation HR Compensation température Facteur Maximum HR actuelle HR d'air extérieur Compensation température	065% 65% +05% 70% 0,2°C/% 2,0°C 75% 15,7g/m <sup>3</sup> 80% 7,8g/m <sup>3</sup> 1,0°C	Compensation HR facteur Vent. principal Gauche Droite Façade Centre Derrière Tunnel Au-dessus Au-dessus	Nax. $100,0$ %           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%           1,0         7,9%	La correction maximum est limitée par le maximum réglé (Max.).
1 Groupes ventilation			<b>≜</b>	
				<ul> <li>Compensation ventilation</li> </ul>

Compensation = ((HR actuelle (bâtiment) - compensation HR dès) \* **facteur** \* (humidité absolue de l'air du bâtiment - humidité absolue de l'air extérieur).

#### **Compensation HR facteur**

Facteur 0,0 = 1 a compensation HR n'a aucune influence sur la ventilation. Facteur 9,9 = 1 a compensation HR a une influence maximum sur la ventilation

Compensation	Compensation ventilation/position clapet				
Absolu:	Compensation =	(HR actuelle - compensation HR dès) * facteur * (humidité absolue actuelle de l'air du bâtiment - humidité absolue actuelle de l'air extérieur).			
Relatif	Compensation =	(((HR actuelle – compensation HR dès) * facteur *(humidité absolue de l'air du bâtiment - humidité absolue de l'air extérieur)) / 100%) * ventilation calculée.			

## Exemple :

Compensation:	Absolu	Relatif	
Ventilation calculée sur	oase de la température bâtiment corrigée :	32,5%	
Ventilation calculée (Vent	.min. =10%, Vent.max. =100%, largeur bande =4°C) :	55%	
Température bâtiment c	orrigée :	20,0°C-	+1,0°C=21,0°C
Compensation températ	ure :	(75%-7	'0%)*0,2°C/% = 1,0°C
Compensation HR facter	ır :	1,0	
HR d'air extérieur :		80%	<b>7,8g/m</b> <sup>3</sup>
HR actuelle (bâtiment) :		75%	15,7g/m <sup>3</sup>
Compensation températ	ure :	+05%	70%
Compensation HR dès :		65%	
Température bâtiment a	ctuelle (température bâtiment réglée=20°C):	22,0°C	
Température extérieure	:	10,0°C	

compensation:	ADSOIU
Compensation calculée :	(75-65)*1,0*((15,7-7,8)/10)= <b>7,9%</b>
Ventilation compensée :	32,5% + 7,9% = <b>40,4</b> %

*En raison de la compensation température, la ventilation diminue En raison de l'humidité relative de l'air, la ventilation augmente.* 

## Humidité absolue de l'air extérieur supérieure ou égale à l'humidité absolue de l'air du bâtiment

Humidité absolue de l'air extérieur supérieure à l'humidité absolue de l'air intérieur : un surplus de ventilation a un effet indésirable, il fait justement de plus en plus humide dans le bâtiment.

Solution : Augmenter la température bâtiment au moyen de la compensation de température. La compensation de température corrige la température bâtiment à la hausse s'il fait trop humide à l'intérieur (les réglages des chauffages sont augmentés automatiquement).

155 Compensation HR		1551 Compensation HR fac	teur
Compensation HR Compensation température Facteur Maximum HR actuelle HR d'air extérieur Compensation température	065% 65% +05% 70% 0,2°C/% 2,0°C 75% 15,7g/m <sup>3</sup> 80% 16,8g/m <sup>3</sup> 1,0°C	Compensation HR facteur Vent. principal Gauche Droite Façade Centre Derrière Tunnel Au-dessus Au-dessous	Max.         100,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%           1,0         0,0%
1 Groupes ventilation			<b>^</b>
			<b>-</b>

La correction maximum est limitée par le maximum réglé (Max.).

(75-65)\*1,0\*((15,7-7,8)/10) = **7,9%** 32,5%+ (7,9\*32,5) / 100 = **35,1**%

Compensation ventilation

Dans ce cas, la ventilation n'est PLUS corrigée par l'humidité de l'air mais UNIQUEMENT encore par la compensation de température.

#### Exemple :

Température extérieure :		22,0°C		
Température bâtiment actuelle (température bâtiment réglée.=20°C):				
Compensation HR dès :		65%		
Compensation température :		+05%	70%	
HR actuelle (bâtiment):		75%	15,7g/m <sup>3</sup>	
HR d'air extérieur:		80%	16,8g/m <sup>3</sup>	
Compensation HR facteur :		1,0		
Compensation température :		(75%-70%)*0,2°C/% = 1,0°C		
Température bâtiment corrigée :		20,0°C+	1,0°C=21,0°C	
Ventilation calculée (Vent.min. =10%,	Vent.max. =100%, largeur bande =4°C) :	55%		
Ventilation calculée sur base de la	température bâtiment corrigée :	32,5%		
Compensation :	Absolu	Relatif		
Compensation calculée :	0%	0%		
Ventilation compensée :	32,5% + 0% = <b>32,5</b> %	32,5% +	- 0% = <b>32,5</b> %	

*En raison de la* « Compensation température », la ventilation diminue L'HR de l'air extérieur est trop élevée, la ventilation n'augmente PAS par suite de l'humidité de l'air.

Si la compensation HR est active en même temps que la compensation CO<sub>2</sub>, la valeur de compensation la plus élevée est alors prise en considération pour corriger la ventilation.

## **CO**<sub>2</sub>

La ventilation / position de clapet peut être réglée sur la base du CO2. La ventilation augmente si la valeur mesurée est supérieure à la valeur réglée de « Compensation CO2 dès ». 100 ppm correspondent à 1,0% d'augmentation de la ventilation.

156 Compensation CO2		1561 Compensation CO2 facteur					
Compensation CO2 dès CO2 actuel	1500 <sub></sub> ppm 1649ppm	Compensation CO2 facteur Vent. principal Gauche Droite Façade Centre Derrière Tunnel Au-dessus Au-dessus	Max. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	100,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5	La correction maximum est limitée par le maximum réglé (Max.).		
1 Groupes ventilation				<b></b>			

Correction ventilation

Correction =  $((CO_2 \text{ actuel} - \text{ Compensation CO2 dès}) / 100 \text{ppm}) * facteur * 1%.$ 

## Facteur

Facteur 0,0 = la compensation CO2 - n'a aucune influence sur la ventilation. Facteur 9,9 = la compensation  $CO_2$  - a une influence maximum sur la ventilation

Lorsque les compensations HR et CO2 sont actives en même temps, la valeur de compensation la plus élevée est prise pour corriger la ventilation.

AVANT LE NETTOYAGE DE L'ESPACE, LE CAPTEUR DE CO2 ET LE CAPTEUR DE HR DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET RANGÉS EN LIEU SÛR.

## **COURBES CROISSANCE**

16 Courbes croissance	réglages	climat.
Courbes crois. Jour	arr 002	
1 Température bâtimen 2 Ventilation 3 Chauffages 4 Refroidissement 5 Compensation HR 6 Humidification 7 Poids animal	t	

Pour assurer la modification automatique progressive du climat du bâtiment, il existe des courbes de croissance. Une courbe de croissance comporte au maximum 7 points de rupture.

Suivant le numéro de jour actuel, le réglage actuel est déterminé d'après la courbe de croissance. Sur la base de ce réglage calculé, l'ordinateur pour l'aviculture régule le climat du bâtiment (à condition que les courbes de croissance soient sur *marche*)

**Courbes croissance arr/mar :** Ce réglage vous permet de mettre en

Ce réglage vous permet de mettre en ou hors service **toutes les courbes de croissance** en même temps.

Attention ! • Température ajuster relative ou absolue, voir page 10.

- Les numéros de jour dans la courbe de croissance doivent être successifs.
- Le réglage du premier point d'inflexion est déterminant pour les numéros de jour.
- Compensation de température active : la température bâtiment calculée est immédiatement adaptée à la courbe de croissance réglée.
- Les réglages provenant d'une courbe de croissance sont calculés de nouveau toutes les heures, ce qui suscite une évolution progressive du réglage.
- Touche de fonction F3 = graphique de courbe. De nouveau F3 = retour à l'écran numérique.

161 Courb	e croiss. temp	) <u>.</u>	2	161 Courbe croiss. temp. 📴
Courbe cr Nombre po	oiss. temp. ints	ar Ø	r 7	Courbe croiss.temp. arr Nombre points 07
Point 1 2 3 4 5 6 7	Jour (2) 001 014 021 028 035 042	Temp. 33,0°C 29,0°C 26,5°C 24,0°C 24,0°C 21,0°C 19,0°C 18,0°C		35°C 30°C 25°C 20°C 15°C 0 7 14 21 28 35 Jour(2)

Jour: Le numéro de jour actuel est indiqué entre parenthèses.

## **TEMPERATURE BATIMENT**

En cas de modification des courbes de croissance de la **température bâtiment**, tous les réglages relatifs à cette température son modifiés.

#### VENTILATION

Le réglage de température de la ventilation principale est relatif par rapport à la température du bâtiment.

#### CHAUFFAGES / REFROIDISSEMENT

Température inférieure 10,0°C :Le réglage de la température par rapport à la température bâtiment estrelatif.rempérature supérieure à 10,0°C :Le réglage de température est un réglage absolu.

#### **COMPENSATION HR**

Réglage de la courbe de croissance de la compensation HR.

#### HUMIDIFICATION

Réglage de la courbe de croissance d'humification.

#### **POIDS ANIMAL**

Réglage courbe de croissance du poids d'animal.

## **APERCU**



## ALARME

18	3 Alarme réglages climat.
1	Température bâtiment
2	Groupes température
3	Groupes ventilation
4	Chauffages
5	Refroidissement
6	Autre

#### LIMITE TEMPERATURE BATIMENT

Ces limites de température sont valables pour tous les groupes de ventilation.



## **COMPENSATION LIMITES D'ALARME PAR SUITE DE TEMPERATURE EXTERIEURE**

Si la température extérieure dépasse la température réglée, la limite d'alarme de température extérieure maximale est relevée jusqu'à ce que la limite d'alarme absolue soit atteinte. Cette compensation permet d'éviter que l'alarme ne soit enclenchée inutilement lorsque les températures extérieures sont élevées. La limite d'alarme corrigée ne peut cependant jamais être supérieure à la limite de température absolue réglée. Si la température actuelle dépasse la valeur absolue, l'alarme est déclenchée. Dans ce cas, il faut prendre des mesures pour abaisser la température dans le bâtiment.

#### E

Exemple :	$\mathbf{T}_{\text{EXTÉRIEURE}} < \mathbf{T}_{\text{BÂT.}}$	$\mathbf{T}_{\text{EXTÉRIEURE}} \geq \mathbf{T}_{\text{BÂT.}}$	$(\mathbf{T}_{\text{EXTÉRIEURE}} + \mathbf{T}_{\text{ALARME}}) > \mathbf{T}_{\text{ABS}}$
Limite température absolue : Réglage température : Limite d'alarme maximum réglage :	35,0 °C 22,0 °C 5 0 °C	35,0 °C 22,0 °C <b>5 0 °C</b>	<b>35,0 °C</b> 22,0 °C 5 0 °C
Température extérieure mesure :	18,0 °C	25,0 °C	31,0 °C
Limite d'alarme maximum calculée :	22,0+5,0 = <b>27,0 °C</b> 2	25,0+5,0= <b>30,0 °C</b>	35,0 °C
	1	2	3

1. La température extérieure est inférieure à la température bâtiment réglée :

la limite d'alarme calculée devient égale à la température bâtiment majorée de la limite d'alarme maximum instituée.



2. La température extérieure est supérieure à la température bâtiment réglée :

la température bâtiment calculée est égalisée avec la température extérieure, la frontière d'alarme calculée est décalée.



3. La limite d'alarme maximum dépasse la limite d'alarme absolue : la limite d'alarme maximum est égalisée à la

limite d'alarme absolue.



## **GROUPES TEMPÉRATURE**

Mise en marche / à l'arrêt de l'alarme. Les limites d'alarme affichées sont des limites d'alarme calculées qui dépendent notamment des limites de température bâtiment réglées et de la température de consigne pour la régulation elle-même.

#### **GROUPES VENTILATION**

Si le ventilateur de mesurage est mis à l'arrêt, il n'influe plus sur le pilotage et le déclenchement d'alarme du groupe de ventilation principal. Il est uniquement possible de mettre l'alarme de ventilation en marche / à l'arrêt si les clapets sont connectés à un module DMS ou PL-9400-POT.

#### CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT / AUTRE

Les limites d'alarme peuvent être réglées séparément par régulation.

## ALARME THERMO-DIFFERENTIELLE (alarme surveillance température)

1868 Alarme surveillance	temp.
Alarme température	mar
Limite rel. alarme	+4,0°C/m
Limite abs. alarme	58,0°C
Etat alarme Pas d'al	arme

Si l'alarme de surveillance de la température est mise à l'arrêt, la valeur de mesure actuelle de la température est effacée et l'alarme est automatiquement réactivée. Voir aussi surveillance de température page 17. Avant la mise en service ou hors service du bâtiment. Touche de fonction F2 = affiche l'état du bâtiment.

1 Réglages climat.			19 État bâtiment		
1 Ventilation			État bâtiment	utilisé	
2 Chauffages			Température bâtiment	20,0°C	21,0°C
3 Refroidissement			-		
4 Autre			Courbes crois.	arr	
5 Compensations			Jour	003	
6 Courbes crois.					
7 Aperçus			Date projet _	-//	
8 Alarme			Nouveau projet	non	
9 État bâtiment	utilisé				
Température bâtiment	20,0°C	21,0°C			
THI actuelle	97				

**Utilisé :** L'ordinateur pour l'aviculture règle comme déterminé.

**Non utilisé :** Toutes les régulations, alarmes et surveillances de température sont mises hors service (tous les clapets sont fermés, toutes les horloges sont mises hors service).

Dans cet écran, vous pouvez par ailleurs activer/désactiver la courbe de croissance, ainsi que modifier le numéro de jour des courbes.

Création d'un nouveau Mettre « Nouv projet : • la date de le nombre

Mettre « Nouveau projet » sur « oui ».

- la date de projet se synchronise sur la date « Aujourd'hui »,
- le nombre d'animaux est mis sur « Nombre projet » et
- le tableau de déchet est effacé.

Attention ! Le numéro de jour *n'est PAS adapté automatiquement.* 

Un code d'accès distinct peut être institué pour l'écran d'état.

## SYSTEME D'ALIMENTS AVEC COMPTEUR(S)

Si l'installation ne comprend pas de pèse-aliments, mais un ou plusieurs compteurs d'alimentation, alors tous ces compteurs d'alimentation se rapportent à un même silo, à savoir le silo 1.

2 Système d'aliment	21 Silos
1 Silos	1 Contenu de silo
2	2 Nom de composante
3	3
4	4
5	5
67	6 État de silo
7	7 Remplis

#### SILO'S



Cet écran affiche le contenu actuel du silo (stock ou manque). Vous pouvez ici également indiquer la quantité remplie. Dès que cette quantité remplie est ajoutée à la valeur de contenu du silo, elle est automatiquement remise à zéro. À l'aide des touches 0..9, vous pouvez modifier le nom de la composante. Pour plus d'information sur la modification de textes, voir page 7.

#### **STOCKE EN SILO**

217 Silo 1 r	emplis		
Contenu de s:	ilo Com	posante 1	
Date	Heure	Remplis	
	-:	9.814kg	
	_:	9.731kg	
	_:	9.752kg	
	-:	9.428kg	
	-:	9.856kg	

Un aperçu par silo s'affiche avec les 5 dernières fois que vous avez saisi dans l'écran 211 « Contenu de silo » la quantité remplie dans le silo. Outre la quantité, l'écran affiche aussi la date et l'heure de remplissage. il est important que vous saisissiez ces données directement après le remplissage (pour la période d'alimentation suivante).

Pour plus d'informations au sujet des systèmes d'alimentation : « Note d'application systèmes d'aliment 94IFS-N-EN00000 » Il est possible d'afficher une vue générale des positions de compteurs.

Il est possible d'instituer une alarme de dosage pour les compteurs d'eau et/ou les compteurs d'aliment.

4 Compteurs
1 Compteur à eau
2 Comp.alimentat.
3 Compteur 3
4 Compteur 4
5 Compteur 5
ó Compteur ó
7 Autres compteurs
9. Фрокси
o nperçu
A UTALWG
Effacer tous compteurs non

## **EFFACER TOUS COMPTEURS**

*Tous* les compteurs sont effacés, contrairement au réglage « Effacer compteur » des compteurs séparés dans lequel seules les positions du compteur sélectionné sont effacées.



**Attention !** Lorsque vous effacez le compteur, les données d'Aujourd'hui sont également effacées. Les aperçus des quantités et des heures d'alimentation des compteurs sélectionnés. resp. tous les compteurs, sont également effacés.

#### **EFFACER COMPTEUR**

42 Comp.alimenta	t.	
auiourd'hui	1.436	ka
mercredi	1.253	kq
mardi	1.217	kq
lundi	1.153	kg
dimanche	1.158	kg
samedi	1.053	kg
vendredi	1.072	kg
jeudi	1.134	kg
Semaine	8.040	ka
Total	12.860	kq
Effacer compteur	non	2
		44.65

Les positions de compteur du compteur sélectionné peuvent être effacées dans cet écran.

## **AUTRES COMPTEURS**

47 Autres compteurs	471 Compteur 7	
1 Compteur 7 2 Compteur 8 3 Compteur 9 4 Compteur 10 5 Compteur 11 6 Compteur 12 7 Compt. d'heures	aujourd'hui mercredi mardi lundi dimanche samedi vendredi jeudi	0.000.243 230 172 186 147 133 172 131
	Semaine Total Effacer compteur	1.171 5.826 non ∢()>>

La valeur affichée au compteur « Aujourd' hui » peut être modifiée.

#### **COMPTEUR D'HEURES**

477 Compt. d'heures	
aujourd'hui	0:00 arr
mercredi	0:00
mardi	0:00
lundi	0:00
dimanche	0:00
samedi	0:00
vendredi	0:00
jeudi	0:00
Semaine	0:00
Total	0 heures
Effacer Compt. d'heures	non

Le nombre d'heures de service et l'état actuel de l'entrée sont affichés.

## **APERÇU COMPTEURS**

48 Aperçu compteurs	481 Aperçu c	ompteurs to	taux	
48 Aperçu compteurs <mark>1 Total</mark> 2 Par animal 3 Par groupe par animal	481 Aperçu o aujourd'hui mercredi mardi lundi dimanche samedi	Compteurs to           [1]           2.734           2.692           2.429           2.317           2.187           2.157	taux           Alim.           [kg]           1.436           1.253           1.217           1.153           1.158           1.053	Autre 243 230 172 186 147 133
	vendredi jeudi Semaine Total	2.037 2.171 15.000 25.285	1.072 1.134 8.040 12.860	172 131 1.171 5.826

Si plusieurs compteurs d'eau, d'aliment et/ou divers sont installés, les positions de tous les compteurs identiques (eau, aliment et/ou 72 divers) sont additionnées et s'affichent dans la colonne correspondante. Si par exemple deux compteurs d'eau sont installés, la somme d'aujourd'hui du compteur d'eau 1 et du compteur d'eau 2, etc. apparaît derrière aujourd'hui dans la colonne eau.

Jour	Compteur à eau 1	Compteur à eau 2	Eau [1]	
Aujourd'hui	1.323	1.411	2.734	Τ
Mercredi	1.245	1.447	2.692	
Mardi	1.311	1.118	2.429	
Lundi	1.047	1.270	2.317	
Dimanche	1.098	1.089	2.187	
Samedi	1.002	1.155	2.157	Т
Vendredi	1.049	988	2.037	Γ
Jeudi	1.053	1.118	2.171	

Le total hebdomadaire est la somme des valeurs affichées aux compteurs de la semaine écoulée par type de compteur (à partir du premier jour de la semaine jusque 7 jours plus tard, voir page 35). Le total hebdomadaire n'est donc pas la somme des valeurs affichées sur l'écran, mais un nombre distinct.

#### **PAR ANIMAL**

Les compteurs sont affichés par animal. Cet écran indique également le rapport eau/alimentation.

#### PAR GROUPE PAR ANIMAL

Les compteurs sont affichés par groupe par animal.

## ALARME

491 Alarme Compteur à eau	492 Alarm	492 Alarme Comp.alimentat.				
Alarme a	rr Alarme	arr				
Maximum 10 en	00 l Maximum 60 minutes en	1000 60	kg minutes			
	Minimum en État actu	0020 06 el arrêt	kg minutes			
État alarme Pas d'alarm	e État alar ∢()>	me Pas d'alarme				

Pour permettre la signalisation rapide de ruptures de conduits ou de fuites éventuelles, il est possible de régler sur cet écran la quantité maximum d'eau / d'aliment admissible par le conduit pendant une période donnée avant le déclenchement d'alarme.

Si le compteur est couplé à une horloge de dosage, la sortie de l'horloge de dosage est également désactivée.

Total: Nombre total d'heures de service après le dernier effacement.

Vous pouvez programmer maximum 24 périodes par horloge. Toutes les heures doivent être successives. La différence entre deux périodes doit être de minimum 1 minute. En cas d'utilisation d'une courbe de croissance horaire (« Courbe croiss. horaire ») un schéma différent peut être introduit automatiquement, suivant l'âge des animaux.

Si les heures de nourrissage et d'abreuvement sont modifiées en l'espace de peu de temps (quelques jours / semaines) il est alors possible d'utiliser différents schémas horaires. En programmant différents schémas horaires à l'avance, on peut en changer rapidement.

5 Horloges	51 Horloges
1 Horloges	1
2 Horaires	2 Horloges lumière
	3 Horloges dosage
3 Date/Heure	4
	5
4 Aperçu	6 Horloges
5 Alarme	

## **HORLOGE LUMIERE**

Il est possible d'utiliser une régulation d'éclairage pour une commutation marche / arrêt progressive de la lumière. La régulation de l'éclairage permet de créer des conditions jour - nuit idéales (commutation crépusculaire).

## HORAIRE LUMIÈRE STANDARD



La lumière s'éteint.



- Heure 05:00
   La lumière s'allume, l'intensité progresse graduellement jusqu'à 22 % en l'espace de 4 minutes ( \_ :04)
   Heure 05:04
   L'intensité progresse graduellement jusqu'à 80% en l'espace de 16 minutes ( \_ :16).
   L'intensité baisse graduellement jusqu'à 10 % \_ en l'espace de 20 minutes ( :20). le temps de veilleuse démarre.
- 4. Heure 20:00

## LUMIERE D'INSPECTION

512 Horloges lumière	
1 Horl.lumière 1	
2 Horl.lumière 2 3 Horl.lumière 3	
4 5	
6 7	
8	
Lumière d'inspection Période marche	actif 28m42s

La lumière peut être allumée manuellement avec un bouton poussoir pour permettre l'inspection du bâtiment. La lumière reste alors allumée pendant un certain temps (réglable par l'installateur). Pour éteindre la lumière, appuyer de nouveau sur le bouton-poussoir.

## **HORLOGES DE DOSAGE**

Dans le cas d'une horloge de dosage, la sortie d'horloge est couplée à une entrée de compteur, ce qui permet de limiter la consommation d'aliment et/ou d'eau. En cas de consommation trop basse, le régulateur peut déclencher une « alarme de dosage » et interrompre l'arrivée d'eau ou d'aliment. Si l'installateur a mis « Dosage » sur *non*, l'horloge de dosage se comporte alors comme une horloge de commutation « normale ».

- **Horloge eau** Permet d'activer ou de désactiver des vannes d'eau. La quantité d'eau effectivement administrée peut être envoyée à une entrée de compteur du contrôleur climatique (voir dosage d'eau).
- **Dosage eau** La quantité d'eau effectivement administrée est comparée avec la quantité réglée. Une fois que la quantité réglée est atteinte, le dosage cesse, même si l'heure de fin n'est pas encore atteinte. Une fois l'heure de fin atteinte, si la quantité réglée n'a pas été complètement distribuée, une alarme de dosage d'eau est déclenchée.
- Horloge Pour la mise en marche ou à l'arrêt des rotors d'évacuation. La quantité d'aliment
   alimentation effectivement administrée peut être à une entrée de compteur du contrôleur climatique (voir dosage aliment).
- **Dosage aliment** La quantité d'aliment effectivement administrée est comparée avec la quantité réglée. Une fois que la quantité réglée est atteinte, l'administration d'aliment cesse, même si l'heure de fin n'est pas encore atteinte. Une fois l'heure de fin atteinte, si la quantité réglée n'a pas été complètement distribuée, une alarme de dosage d'aliment est déclenchée.

							CLOIS	sance)				
5132 Horl.alimentat.	🖳 5132 H	orl.alimen	tat.			F1	51320	ð Dosage Ho	orl.alim	entat.		<u>P</u> _
Horl.alimentat. marche Dosage Schéma dosage non no	Horl.a Dosage on Schéma	limentat. dosaqe		marche 3		3	Ce jo Pério Schén	our par ani ode active na dosage	.mal 2	0100 180 3	g Ikg	Øg Økg 3
Nombre périodes 03	Nombre	périodes		3			Nombi	re périodes		3		
Pér. Début Fin	Pér. D	ébut	Fin				Pér.	Début	Fin	Part	Prêt	g/a
1 06:00 - 08:00	1	6:00 -	8:00				1	6:00 -	8:00	50%	8:00	Ø
2 12:00 - 14:00	2	12:00 -	14:00				2	12:00 -	14:00	30%	0:00	Ø
3 19:00 - 20:00	3	19:00 -	20:00				3	19:00 -	20:00	100%	0:00	0
51320 Dosage Horl.alimentat.	51320	Dosage Hor	l.alim	entat.		<u></u>	5132	Horl.alime	entat.			
Ce jour par animal 0100g Périodo activo 2 190kg	Og Ce jou Oka Póriod	r par anim o activo	al o	0100 190	9	0g Øka	Horl	alimentat.		marche		
Schéma dosane non no	n Schéma	dosane	~	3	ng -	3	Dosag	je				
	in oonena	uusuge				Ŭ	Courl	pe croiss.	horaire			3
Nombre périodes 3	Nombre	périodes	<b>F</b> 2 -	3	D24	_ / _	Nombi	re périodes	; 	3		
Per. Vebut Fin Part Pret 1 6.00 - 9.00 000 9.00	g/a Per.	VeDUT	F1N 0-00	Part E0%	Pret 0.00	g/a Ø	Per.	VeDUT	F1N 0-00			
2 12.00 - 14.00 0309 0.00	0 2	12-00 -	14-00	30%	0.00	6 6	2	12:00 -	14-00			
3 19:00 - 20:00 100% 0:00	о 0 3	19:00 -	20:00	100%	0:00	Й	3	19:00 -	20:00			
						-	1 <sup>-</sup>					
							_					4455
•												

Schéma d'alimentation fixe

Schéma variable (d'après courbe de croissance)

Lorsque « Répartition période auto. » est **désactivée** par votre installateur, vous pouvez répartir manuellement la quantité journalière totale, par exemple d'alimentation, sur le nombre de périodes déterminé.

Le dosage d'eau et d'aliment est basé sur le nombre d'animaux présents dans le bâtiment. Au début de la première période de dosage effectif, on détermine le nombre d'animaux sur lequel se basera le calcul de la quantité totale à distribuer. Les modifications ultérieures du nombre d'animaux (par mort, suppression ou ajout) n'influent plus sur le calcul.

**Ce jour, par animal :** Si la courbe de dosage est active, à l'aide du numéro de jour, la quantité actuelle par animal est calculée en fonction de la courbe de dosage. Si la courbe est désactivée, il est possible de mettre en face de « ce jour par, animal » la quantité actuelle d'aliment par animal. Dans la dernière colonne figure la quantité dosée par animal aujourd'hui.

**Période active:** La période de dosage en cours, suivie de la quantité totale à distribuer et de la quantité déjà distribuée au cours de la période en cours.

Schéma dosage / Courbe croiss. horaire: Le schéma horaire en cours (voir aussi « Horloges »).

#### **REPARTITION LA PERIODE**

- □ La quantité à doser est calculée entre deux périodes.
- □ **AVEC** « **Répartition période auto.** » La quantité totale par jour est répartie sur le nombre de périodes réglé.
  - Si une erreur s'est produite dans les tournées précédentes, elle est corrigée dans la tournée suivante.
- SANS « Répartition période auto. » Si la somme des pourcentages indiqués sous « Part » est inférieure à 100 %, un message d'erreur est émis. Si vous complétez 100 % sous « Part » pour la dernière période, ce qui a été dosé trop peu dans la/les période(s) précédente(s) est corrigé.
- □ La quantité dosée est mentionnée par période dans la dernière colonne (ml/j ou g/j). Si le dosage est obtenu dans la période, l'heure à laquelle la tournée s'est terminée apparaît sous « Prêt ».
- □ En cas d'erreur de dosage dans une des tournées précédentes, cela sera, si possible, corrigé lors de la dernière tournée jusqu'à ce que la quantité totale soit dosée.

#### **COURBES DOSAGE**

Si aucune courbe de croissance n'a été instaurée, il est possible de remplir à cet emplacement le numéro de jour de la courbe de dosage.

Si les courbes de dosage sont activées par l'installateur, vous pouvez faire augmenter automatiquement la quantité d'eau et/ou d'alimentation par animal en fonction de l'âge à l'aide de **courbes programmées**. La quantité totale est recalculée chaque jour en fonction des réglages de courbe, du numéro de jour et du nombre actuel d'animaux dans le bâtiment.



Dans la courbe de dosage, il est possible de remplir la quantité par animal par jour.

Il est possible d'instituer une courbe de dosage distincte pour chaque courbe de dosage. Une courbe peut comprendre 15 points d'inflexion au maximum, le numéro de jour doit se situer entre 1 et 999. Le numéro de jour actuel augmente automatiquement à minuit.

## **HORLOGE D'ÉJECTION**

Le PL-9400 a une horloge de commutation avec horaire de marche / arrêt pour l'ouverture ou la fermeture des nids de ponte. L'ouverture et la fermeture du nid de ponte peuvent même être réglées avec intervalles (principe impulsion-pause). L'installateur règle les heures d'impulsion - pause, de manière à ce que le nid de ponte s'ouvre et se ferme au rythme souhaité.

L'horloge de nid est réglée comme une horloge de commutation standard, voir aussi « Horloges ».

## HORLOGES

Ce sont des horloges de commutation marche-arrêt. Dans le cas d'horloges de commutation « standard », il est aussi possible d'utiliser des schémas horaires (ou une courbe de croissance de schémas horaires).

516 Horloges	5161 Horloge 1	FI
1 Horloge 1 2 Horloge 2 3 Horloge 3 4 Horloge 4 5 Horloge 5 6 Horloge 6 7 Horloge 7	Horloge 1 marche État actuel mar Horaire non Nombre périodes 03 Pér. Début Fin 1 08:00 - 10:00 2 12:00 - 14:00 3 19:00 - 20:00	non

Horloge de commutation standard

## HORAIRES

1 Horaires1 Horaire 1Nombre périodesØ12 Horaires lumière2 Horaire 2Pér. DébutFin3 Schémas dosage3 Horaire 31 08:00 - 20:004 Courbes crois.5 Horaire 5	52 Horaires	521 Horaires	5211 Horaire 1	<u></u>
6 Horaire 6 7 Horaire 7 8 Horaire 8 9 Horaire 9	1 Horaires 2 Horaires lumière 3 Schémas dosage 4 Courbes crois.	1 Horaire 1 2 Horaire 2 3 Horaire 3 4 Horaire 4 5 Horaire 5 6 Horaire 6 7 Horaire 7 8 Horaire 8 9 Horaire 9	Nombre périodes Ø1 Pér. Début Fin 1 08:00 - 20:00	[44]55

Il est possible de mettre en place 9 schémas horaires différents au maximum. Chaque schéma horaire peut comprendre 24 périodes au maximum.

## HORLOGES LUMIERE

52 Horaires	522 Horaires lumière	5221 Horaire lumière 1	F <u>I</u>
1 Horaires 2 Horaires lumière 3 Schémas dosage 4 Courbes crois.	1 Horaire lumière 1 2 Horaire lumière 2 3 Horaire lumière 3 4 Horaire lumière 4 5 Horaire lumière 5 6 Horaire lumière 6 7 Horaire lumière 7 8 Horaire lumière 8 9 Horaire lumière 9	Nombre points 04 Point Début ~ % 1 05:00 :10 020 2 05:10 :20 100 3 19:50 :20 010 4 20:30 :00 000	4105

Il est possible de mettre en place 9 horaires d'éclairage différents au maximum. Chaque horaire d'éclairage peut comprendre 48 périodes au maximum.

#### **SCHEMAS DOSAGE**

52 Horaires	523 Schémas dosage	5231 Schéma dosage 1	
1 Horaires 2 Horaires lumière 3 Schémas dosage 4 Courbes crois.	1 Schéma dosage 1 2 Schéma dosage 2 3 Schéma dosage 3 4 Schéma dosage 4 5 Schéma dosage 5 6 Schéma dosage 6 7 Schéma dosage 7 8 Schéma dosage 8 9 Schéma dosage 9	Nombre périodes 03 Pér. Début Fin 1 06:00 - 08:00 2 12:00 - 14:00 3 19:00 - 20:00 100%	7



**Attention !** Si l'installateur a réglé une horloge de dosage sur « *Répartition période auto* », la quantité d'aliment à distribuer est répartie sur le nombre de périodes et non **PAS** comme la partie réglée dans le schéma horaire, voir page 32.

#### **COURBE DE CROISSANCE**

52 Horaires	524 Courbes croissance horaires	52421 Cour	be crois. Hor	1.lumière 1
1 Horaires 2 Horaires lumière 3 Schémas dosage 4 Courbes crois.	Courbes crois. Jour 003 1 2 Horloges lumière 3 Horloges dosage 4 5 6 Horloges	Courbe cro Nombre poi Point 1 2 3	erois.Horl.lumière 1 mar points 03 Jour(3) Horaire 001 1 007 2 014 non	
				( <b>1</b> )

Les horaires peuvent être repris dans une courbe de croissance. Une fois que le numéro de jour est atteint, un autre horaire est sélectionné. Si « non» figure en face d'un point *d'inflexion, les heures de l'horloge originale sont* utilisées, voir aussi page 31.

## **DATE/HEURE**

En plus de la date et de l'heure, vous pouvez aussi régler « Premier jour de la semaine ». Le « Premier jour de la semaine » est utilisé pour déterminer les totaux de la semaine. Si vous mettez par ex. « Premier jour de la semaine » sur *dim* (*dimanche*), les totaux de la semaine sont calculés le dimanche (un total de la semaine est la somme du dimanche, samedi, vendredi, etc. jusqu'au lundi)

Si l'ordinateur pour l'aviculture PL-9400 est relié à un ordinateur peseur d'alimentation FOETSIE, vous ne pouvez **PAS** modifier le réglage « Premier jour de la semaine » et le réglage « Début nouveau jour » **sur l'ordinateur pour l'aviculture PL-9200.** Ces réglages sont copiés de l'ordinateur peseur d'alimentation.

Soyez prudent avec la modification du réglage « Début nouveau jour ». Si cette heure tombe dans une période de dosage, le message d'erreur « Début nouveau jour dans période » sera ignoré.

## **APERÇU HORLOGES**

Un aperçu graphique des horloges de commutation apparaît à l'écran. Seules les données marche-arrêt des horloges de commutation actives sont affichées. Si une horloge maîtresse est installée, elle figure sur chaque écran.

#### ALARME

552 Alarme Horl.	.alimentat.
Alarme	mar
Dosage minimal	100%
Dosage actuelle	0%
Dosage calculée	12g/a
Dosage actuelle	Øg/a
État alarme	Dosage trop bas

Pour une horloge de dosage (eau ou alimentation), vous pouvez régler ici la quantité minimale qui doit être dosée (en pourcentage de la quantité à doser). Si ce pourcentage n'est pas atteint, une alarme de dosage est générée.

Pour l'horloge d'éjection, le statut de l'éjection apparaît aussi à côté du statut d'alarme.

6 Info	641 Muter Animaux 1		
1 Température 2 Compteurs 3 Horloges 4 Données animales 5 Système d'aliment 6 7 8	Déchet a Mort ØØ Sélection ØØ Déchet 3 ØØ Déchet 4 ØØ Déchet 5 ØØ Dehors Dans	ujourd'hui 3 000.000 9 000.000 9 000.000 9 000.000 9 000.000 000.000 000.000	Total 4.000 0 0 0 0 0
	Les animaux présent	s	6.000
	Nombre de projet		10.000

Les écrans de Température, Compteurs, Horloges, Système d'aliment et Pesée d'animaux sont identiques au choix de menu « 17 Aperçus (bâtiment) », « 48 Aperçu compteurs », « 54 Aperçu horloges », voir page 25, 30 et page 35. Avec la consigne « Remettez à zéro min/max », les mesures min/max dans tous les aperçus température sont effacés et la valeur actuelle est indiquée à « Aujourd'hui ».

## **DONNEES ANIMALES**

64 Données animales	641 Muter Ani	imaux 1		
1 Muter 2 Sommaires mutations 3 Aperçu d'animaux présents 4 Données de projet 5 Configuration déchet	Déchet Mort Sélection Déchet 3 Déchet 4 Déchet 5	auj 000 000 000 000 000	ourd'hui 000.000 000.000 000.000 000.000 000.000	Total 4.000 0 0 0
	Dehors		000.000	0
	Dans		000.000	0
	Les animaux p Nombre de pro	orésents Djet		6.000 10.000
				44 66

#### **MUTER**

S'il existe plusieurs groupes d'animaux, les données ci-dessous peuvent être saisies par groupe. Au moyen des touches , il est possible de passer au groupe suivant / précédent.

Déchet	Il est possible d'instituer 5 catégories de « Déchet » au maximum.
Mort	Saisie du nombre d'animaux, par groupe de déchet, qui est actuellement « déchet ». Les déchets d' « aujourd'hui » sont automatiquement majorés du nombre saisi, après quoi la saisie est effacée.
Mort « Aujourd' hui »	Total déchet aujourd'hui. Il est possible de corriger une éventuelle erreur de saisie en modifiant le nombre sous « aujourd'hui ».
Mort « Total »	Déchet total (morts) d'aujourd'hui. Le déchet total par groupe de déchet, calculé sur la base du déchet des jours précédents et du déchet d « Aujourd'hui ».
Sélection Déchet 3 5	Voir « Mort ».
Dehors « Aujourd'hui >	›Lorsqu'un certain nombre d'animaux sont retirés entre-temps du bâtiment, vous pouvez compléter sous « Dehors » le nombre d'animaux enlevés.
Dehors « Total »	Le nombre « Total » d'animaux sortis.
Les animaux présents	C'est la somme du nombre d'animaux pour déchet - déchet total - dehors total + dans total.
Nombre de projet	C'est le nombre d'animaux en projet.

#### **APERCUS MUTATIONS**

Aperçu du déchet, le nombre d'animaux sortis (dehors) et ajoutés (dans) par jour s'affiche.

#### **APERCU D'ANIMAUX PRESENTS**

Un aperçu du nombre restant d'animaux dans le bâtiment par jour s'affiche.

#### **DONNEES DE CREATION DE PROJET**

644 Données de projet	
Date projet Année Mois Jour	// 
Animaux 1 Nombre de projet	010.000
Animaux 2 Nombre de projet	010.000
muuveau projet	non

Ces données doivent être introduites au début d'un nouveau projet. L'ordinateur pour l'avicultureutilise ces données pour calculer le nombre d'animaux restant, la dose d'aliment etc.

Avec deux ou de plusieurs groupes d'animaux, le taux d'occupation est fonction du nombre total d'animaux dans tous les groupes d'animaux cumulés.

#### **Date projet**

Pour la détermination de l'âge des animaux et pour le remplissage du tableau de déchets qui se rapporte à l'âge des animaux. ordinateur pour l'aviculturepeut afficher les données des 7 derniers jours. Année, mois, jour

La date de projet peut être modifiée / saisie.

Nombre de projet C'est le nombre d'animaux en projet (par groupe d'animaux).

- Nouveau projet : Si « oui »,
  - le tableau de déchet s'efface. ٠
  - la date du projet est complétée
  - le taux d'occupation est recalculé (si le taux d'occupation dépend des données de ٠ projet)
  - le dosage d'aliments démarre (si une tournée est active)

#### **CONFIGURATION DECHET**

645 Configuration	déchet
Animaux 1	Animaux 2
Nombre 5	Nombre 5
Mort	Mort
Sélection	Sélection
Déchet 3	Déchet 3
Déchet 4	Déchet 4
Déchet 5	Déchet 5
Mort Sélection Déchet 3 Déchet 4 Déchet 5	Mort Sélection Déchet 3 Déchet 4 Déchet 5

Sur cet écran, il est possible de fixer le nombre de catégories de déchets (maximum 5) par groupe d'animaux. Ces catégories de déchets apparaissent sur l'écran des mutations. Il est possible de remplir le déchet par catégorie.

Mise à l'arrêt de l'alarme principale. Affichage de la cause et de la régulation de l'alarme (et éventuellement numéro de borne ou adresse).



## **DERNIERES ALARMES BÂTIMENT**

Les 5 dernières causes d'alarme qui ont déclenché le relais alarme sont enregistrées. Outre la cause de l'alarme, la date et l'heure sont également affichées.

Alarme 0: La cause de la *dernière alarme survenue* s'affiche derrière « Alarme 0 ». Apparaît ensuite le temps jusqu'au moment où l'alarme est/était active.

En abaissant la flèche de la touche du curseur, vous faites apparaître les données des alarmes précédentes.

## **ALARMES EXTERNES**

Le nom de « Alarme externe » peut être modifié par l'installateur par un nom de votre choix (max. 15 caractères).

72 Alarmes externes		721 Alarme ex	t. 1		
1 Alarme ext. 1 2 Alarme ext. 2 3 Alarme ext. 3 4 Alarme ext. 4 5 Alarme ext. 5 6 Alarme ext. 6 7 Alarme ext. 7 8 Alarme ext. 8 9 Alarme ext. 9	nar mar nar mar mar mar mar mar mar	Alarme Entrée	mar fermée		Les alarmes externes (10 au maximum) peuvent être mises en marche ou à l'arrêt. Par ailleurs, l'écran suivant indique l'état actuel de l'entrée et l'état actuel de l'alarme.
10 Alarme ext. 10	mar	État alarme	Pas d'alarme		
				A A N	

## ALARME DE COMMUNICATION

73 Communication		
Alarme	mar	
Adresse appareil	. Ø	
État alarme	Pas d'alarme	

Sur cet écran, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme de communication Cet écran apparaît uniquement pour une station principale.

En face de « Adresse appareil », figure l'adresse dont la station principale n'a pas reçu de données.

**N.B.** N'OUBLIEZ JAMAIS DE REMETTRE UNE ALARME SUR « MARCHE » quand vous l'avez déconnectée par exemple pour résoudre une panne. Ceci pourrait en effet avoir un effet défavorable pour l'homme, l'animal, les appareils ou les biens.

Utilisez de préférence la fonction 🕒 arrêt *(désactiver temporairement l'alarme)* pour résoudre une panne.

Les erreurs d'installation telles que « Sortie déjà attribuée », « Type sortie erroné », « Entrée déjà attribuée », etc. doivent être réglées avant de mettre l'installation en service.

## **CODE ALARME INSTALLATION**

Code alarme	Description	
Alarme inconnue (xxx)	Un code d'alarme non documenté est intervenu. Notez le numéro qui est indiqué et contactez votre fournisseur.	
Début jour en période	L'heure de « Début jour en période » tombe dans une période qui n'est pas autorisée. L'heure de « Début jour en période » DOIT tomber AVANT la première période.	
Capteur ext. défectueux	Mesure du capteur de température extérieur <-50,0 °C ou > +50,0 °C.	
CO2 trop bas	Le CO <sub>2</sub> mesuré est inférieur à la limite d'alarme minimale calculée.	
CO2 trop haut	Le CO <sub>2</sub> mesuré est supérieur à la limite d'alarme maximale calculée.	
Capteur CO2 défectueux	La mesure du capteur CO2 se situe en dehors des limites déterminées.	
Communication	La station n'a pas recu de données de l'adresse d'appareil affichée.	
Configuration modifiée	Configuration de module (entrées/sorties, etc.) modifiée. Réintroduisez le numéro de module	
Dosage trop bas	La quantité d'eau ou d'alimentation dosée est inférieure à la quantité minimale à doser déterminée, voir page 35.	
Pression trop basse	La pression mesurée est inférieure à la limite d'alarme minimale calculée.	
Pression trop haute	La pression mesurée est supérieure à la limite d'alarme maximale calculée.	
Capteur pression défectueux	La mesure du capteur pression se situe en dehors des limites déterminées.	
Alarme externe	Une alarme externe s'est déclenchée, voir l'écran 72.	
Erreur de type entrée	Le type d'entrée déterminé ne répond pas au type d'entrée que le réglage peut commander.	
Erreur de type sortie	Le type de sortie déterminé ne répond pas au type de sortie que le réglage peut commander.	
Réglage borne erroné	Affectation erronée. La fonction que vous attribuez à la borne n'est pas supportée par le module.	
Pas de capteur extérieur	Le réglage installé nécessite un capteur extérieur, mais aucun capteur extérieur n'a été installé.	
Pas d'adresse de comm.	L'adresse du PL-9200 et/ou du PFB manque.	
Pas de réglage pression	Le réglage installé nécessite un réglage de pression, mais aucun réglage de pression n'a été institué.	
Pas d'entrée attribuée	Pas complété de numéro de borne d'entrée.	
Pas de sortie attribuée	Pas complété de numéro de borne de sortie.	
Entrée déjà attribuée	L'entrée a été attribuée à deux ou plusieurs réglages.	
Alarme d'aliment minimal	La valeur affichée au compteur reste, au cours de la période fixée, inférieure au minimum réglé.	
Alarme d'aliment maximal	Le compteur dépasse le maximum indiqué au cours de la période déterminée.	
Module pas trouvé	<ul> <li>Le numéro de module programmé à la borne n'existe pas.</li> <li>Pas de connexion ou mauvaise connexion entre le MODULE PL-9200 et le module.</li> <li>Il n'y a pas de câble de connexion entre le MODULE PL-9200 et la carte de fond PL-9200 ou il est mal raccordé</li> </ul>	
Module ne réagit pas	Adresse de module non trouvée, contrôler réglages sur module.	
Alarme reset module x	Le module x reste en reset suite à une panne, contrôler module.	
Pas fermé	l'éjection est toujours ouverte après écoulement du délai.	
Pas ouvert	l'éjection n'est toujours pas ouverte après écoulement du délai	
Type de borne inconnu	Le type de horne n'existe nas	
Combinaison invalide	L'horloge de dosage et le groupe d'animaux sont tous les deux réglés sur « communication ». Ceci n'est pas autorisé. Vous pouvez soit régler seulement les horloges de dosage via communication (vis), soit transmettre les données animaux via communication (vannes).	
Composante non valide	L'« Affectation de silo » mentionne un numéro de silo incorrect pour une certaine composante (la composante dans l'un des silos a été modifiée).	
Entrée non valide	Le numero d'entrée n'apparaït pas sur le module.	
Pourc. mélange invalide	Les pourcentages de mélange programmés, pour lesquels le mélangeur est brièvement actif, doivent être croissants. Contrôlez les pourcentages de mélange.	
Sortie non valide	Le numéro de sortie n'apparaît pas sur le module.	
Chevauchement de périodes 2	Le message d'erreur « Chevauchement de périodes » apparaît si une ou plusieurs horloges de dosage alimentation doivent être actives à la même heure.	
Potentiomètre défectueux	Mesure du potentiomètre hors limites (EGM-100P, treuil d'électro, etc.)	
HR trop basse	La HR mesurée est inférieure à la limite d'alarme minimale calculée.	
HR trop haute	La HR mesurée est supérieure à la limite d'alarme maximale calculée.	

Code alarme	Description
Pas de période valable (x)	<ul> <li>Les heures d'une horloge doivent être progressives et la différence entre « Début » et « Fin » doit être de minimum 1 minute.</li> <li>Pour un réglage lumière, l'heure de début + le temps de propagation ne doit pas tomber après l'heure de début qui suit (l'heure peut cependant être égale à l'heure de début suivante).</li> <li>X = numéro de la période</li> </ul>
Capteur HR défectueux	La mesure du capteur HR se situe en dehors des limites déterminées.
Capteur défectueux	La mesure du capteur (température, RH, CO2, pression, etc.) se situe en dehors des limites déterminées.
Capteur détecte aliment	Le capteur d'aliments est recouvert d'aliments à l'ouverture de la valve de purge.
Compteur déjà attribué	Le compteur a été attribué à deux régulations ou plus.
Température trop basse	La température mesurée est inférieure à la limite d'alarme minimale calculée
Température trop haute	La température mesurée est supérieure à la limite d'alarme maximale calculée
Capteur temp. défectueux	Mesure du capteur de température <-50,0 °C ou > +100,0 °C.
Thermo-différentielle Capteur x	La différence de température entre les deux derniers mesurages du capteur est plus grande que la différence maximale autorisée ou la température mesurée par le capteur se situe au-dessus de la limite absolue, voir page 17 et 26.
Sortie déjà attribuée	La sortie a été attribuée à deux ou plusieurs réglages.
Ventilation trop basse <sup>1</sup>	La ventilation mesurée est inférieure à la limite d'alarme minimale calculée
Ventilation trop haute <sup>1</sup>	La ventilation mesurée est supérieure à la limite d'alarme maximale calculée

 <sup>1</sup> S'il s'agit d'une régulation de clapet, contrôlez d'abord si le clapet n'est pas en mode manuel.
 <sup>2</sup> ATTENTION ! Si TOUTES les horloges de dosage alimentation fonctionnent avec des contacteurs, les périodes peuvent alors se chevaucher.

# **SYSTÈME**

Sur cet écran figurent, en plus du nom de l'appareil, notamment le type de l'appareil (163=PL-9400), la version de programme et la date de programme.

8 Système		81 Affichage		Fahrenheit: Si vous mettez «
Appareil Type Version logiciel Date logiciel	PL-9400 163 	Luminosité marche arrêt Temps de fonctionnement	100% 015% 300s	oui » en face de « Fahrenheit » « toutes les températures seront indiquées en degrés Fahrenheit.
ENG, NLD, DEU, FRA, RUS Pol, Hun, Spa, Ces, Tui Zho, Jpn	S R Fra	Curseur gauche oui Lar des mai FRA mou tou	<i>Langue</i> : Ici, vous réglez la langue des textes de l'écran. Pour ce	
Fahrenheit 1 Affichage 2 Télécommande	non			FRA (français). Vous pouvez aussi modifier la langue en maintenant la
				en même temps sur la touche de curseur de droite.

## **AFFICHAGE**

Luminosité	Réglage de la luminosité de l'éclairage d'arrière-plan	
marche	Réglage de la luminosité en mode actif (mode de commande).	
arrêt	Réglage de la luminosité en mode de veille.	
Temps de fonctionnement	Nombre de secondes pendant lequel l'écran reste illuminé après la dernière utilisation de touche. Si 0 secondes est réglé, la luminosité ne baisse pas.	
Curseur gauche	<ul> <li>« Oui» : le curseur est placé sur le chiffre le plus à gauche quand des réglages sont modifiés.</li> <li>« Non » : le curseur est placé sur le chiffre le plus à droite quand des réglages sont modifiés.</li> </ul>	

Télécommande: Voir « Application note Remote control » : PL94IRC-N-EN00000"

## L'ENTRETIEN ET LE CONTRÔLE

Veiller à un entretien et à un contrôle régulier de l'appareil.

#### • Lors du nettoyage du bâtiment, ne pas oublier le système de ventilation.

Pour limiter la consommation d'énergie, il est important que les ventilateurs soient propres. Il en va de même pour les clapets, ventilateurs de mesure et gaines de ventilation. La poussière et la saleté peuvent notamment influencer le fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez nettoyer les ventilateurs à l'aide d'une balayette ou d'une brosse. Nettoyer l'ordinateur pour l'aviculture, le ventilateur de mesure et les clapets avec un chiffon humide. Le mieux est de nettoyer la gaine avec un nettoyeur à haute pression. Ne jamais utiliser un nettoyeur à haute pression pour nettoyer l'ordinateur pour l'aviculture, le ventilateur de mesure, les clapets et autres appareils électriques.

# Pour nettoyer l'espace, le capteur de CO2 et le capteur de HR doit être retiré de l'espace et rangé dans un endroit sûr

#### • Contrôler régulièrement la dépression dans le bâtiment.

L'obstruction des filtres ou des clapets d'admission d'air qui se trouvent par exemple encore en « Position hiver » peuvent faire augmenter de façon imperceptible la dépression dans le système de ventilation en cas d'augmentation de la température. Les ventilateurs doivent alors tourner beaucoup plus que nécessaire. À l'ouverture ou à la fermeture de la porte du bâtiment, contrôler la résistance avec laquelle la porte s'ouvre ou se ferme. Si la dépression est perceptible, nous conseillons de contrôler le fonctionnement des filtres et des clapets.

#### • Contrôler les fuites d'air dans le bâtiment.

En plus des courants d'air, les fuites d'air peuvent aussi occasionner un réchauffement non désiré en été. De l'air chaud peut par exemple passer entre le toit et l'isolation. Les ventilateurs doivent alors tourner particulièrement fort pour atteindre la température de bâtiment réglée, ce qui fait augmenter inutilement les coûts énergétiques.

#### • Contrôler les ventilateurs de mesure

En raison de l'usure, les ventilateurs de mesure vont se mettre à tourner plus péniblement. Il en résulte une ventilation plus importante pour une vitesse de rotation constante ! Faire contrôler à temps les ventilateurs de mesure par un expert.

#### • Contrôler les valeurs de mesure et les réglages

L'ordinateur pour l'aviculture fait ce que les capteurs lui dictent. Contrôler donc régulièrement les valeurs de mesure des capteurs (par exemple après le nettoyage du bâtiment). De préférence, demander à un expert au moins une fois par an de contrôler tous les réglages et toutes les valeurs de mesure.

#### • Ventilateur

Faire brièvement tourner tous les ventilateurs au moins 1 x par semaine, même en hiver, pour éviter qu'ils ne se grippent.

#### • Alarmes

Contrôler régulièrement, par exemple 1 x par mois, le fonctionnement de l'installation d'alarme.

#### • Capteurs température

Nettoyer les capteurs température tous les mois.

#### • Ventilation

Nettoyer les gaines de ventilateur au moins 1x par an.

Une bonne climatisation est indispensable à une bonne gestion d'entreprise. La prévention des maladies commence par l'optimalisation du climat du bâtiment. **Un contrôle régulier des ventilateurs et du contrôleur climatique est nécessaire.**